Excel 800 SYSTEM

HONEYWELL EXCEL 5000 OPEN SYSTEM

INSTALLATIONS- UND KOMMISSIONIERUNGSANLEITUNG

INHALT

Sicherheitshinweise	4
Allgemeine Sicherheitshinweise	4
Sicherheitshinweise nach EN60730-1:2005-12	4
Systemübersicht	5
Systemarchitektur	5
E/A-Module	6
Schnittstellen und Busanschlüsse	9
Technische Daten	9
Systemdaten	9
Normen und Vorschriften	9
Umgebungsbedingungen	9
Planung	. 10
Übersicht	. 10
Transformatorauswahl	. 10
Leistungsaufnahme	. 10
Verwendbare Spannungsversorgungen	. 10
Spannungsversorgung von Feldgeräten	. 11
Auslegung der Sicherung	. 11
System-Schutzerdung	. 11
Blitzschutz	. 11
Panelbus Topologien	. 11
LONWORKS® Bustopologien	. 12
C-Bus Topologien	. 12
Zubehor	. 12
Vorkonfigurierte Verbindungskabel	. 12
LONWORKS® Busterminierungsmodule	. 13
C-Bus Erweiterung durch Repeater	. 13
Kabel für die Geennungeverenzung	. 13
Kabel für die Spannungsversorgung	. 13
Panelbus-Kabel	. 13
	. 14
Feldverkabelung	. 14
Abmoogungon	. 10
Controllormodul	. 10
E/A-Module	. 10 16
	. 10
Montage und Demontage von Modulen	. 17
Montage und Demontage von Controllern und	
Klemmenblöcken	. 17
Montage von Klemmenblöcken	. 17
Verbinden von Klemmenblöcken	. 18
Demontieren von Klemmenblöcken	. 19
Montieren und Demontieren von Elektronikmodulen	. 19

Montieren von Elektronikmodulen	19
Demontieren von Elektronikmodulen	20
Montage/Demontage von Trennklemmenmodulen	20
Montage von Trennklemmenmodulen	20
Bedienung der einzelnen Schalter	20
Dementage gines Tranklemmenmedule	21
Mentene /Demontene von Lijfeklammenhläeken	21
Montage/Demontage von Hillskiemmenblocken	21
Montage von Hilfskiemmenblocken	21
Demontage der Hilfskiemmenblocke	21
Montage/Demontage von Steckbrucken	22
Montage/Demontage von Beschriftungsträgern	22
Montage der Beschriftungsträger	22
Demontage der Beschriftungsträger	22
Verdrahtung und Inbetriebnahme des Systems	23
Allgemeine Sicherheitshinweise	23
Anschlüsse an den Zugfederklemmen	23
Anschlusse der Spannungsversorgung	20
Anschluss der Opannungsversorgung	24
Transformators	24
Anaphluga ginga zugötzlighan Transformatora	24
Anschluss eines zusätzlichen Hanstonnators	24
Anschluss von Systemen mit einem Bus	25
Anschluss von Controller und E/A-wodulen auf ein	er
	25
Anschluss von Controller und E/A-Modulen auf	~-
mehreren DIN-Schlenen in einem Schaltschrank	25
Anschluss von Panelbus E/A-Modulen in	<u> </u>
verschiedenen Räumen	25
Anschluss von LONWORKS® E/A-Modulen in	
separaten Räumen	26
Anschluss von gemischten Controllersystemen mit	
Panelbus und LONWORKS® -Bus	26
Anschluss der E/A-Module	26
Verbindung der E/A-Module mit dem Controller	26
Addresseinstellungen der Panelbus E/A-Module	28
Einstellung des E/A-Busschalters	28
Anschluss von Feldgeräten	29
Anschluss von Feldgeräten mit	
Spannungsversorgung	29
Verkabelung von Feldgeräten	29
Kommissionierung von E/A-Modulen	30
Kommissionierung der Panelbus F/A-Module	30
Kommissionierung von LONWORKS® F/A-Modulen	30
Aktualisierung der Software	30
Softwareaktualisierung der Panelbus F/A-Module	30
Softwareaktualisierung der LONWORKS® F/A-Module	ile30
Converter land and so the converter and character and the converter and the converte	1000

Anschluss von externen Systemen oder Schnittstelle	n31
Anschluss über den LonWorks® -Bus	.31
LONWORKS® Busterminierung	.31
Anschluss am C-Bus	.32
Anschluss am Controller	.32
C-Bus Terminierungsschalter einstellen	.32
Abschirmung	.32
Anschluss von HMIs oder Laptops	.32
Anschluss des Bediengeräts XI582	.32
Anschluss von Laptops (XL-Online/CARE)	.32
Anschluss von Modems	.32
Beschreibung des Controllermoduls XCL8010	.33
Übersicht	.33
Klemmen des XCL8010	.34
Merkmale	34
LONWORKS® -Schnittstelle und Klemmen	.34
LONWORKS Service-LED und Taster	.34
C-Bus Tx LED und Rx LED	.35
Reset-Taste	.35
HMI-Schnittstelle	.35
Alarm- und Betriebs-LEDs	.36
Watchdog	.36
Modemschnittstelle	.37
E/A-Busschalter S2	.37
C-Bus Terminierungsschalter S1	.38
Speicher	.38
Beschreibung der E/A-Module	.39
Gemeinsame Merkmale	.39
Analogeingangsmodule	.39
Typen der Analogeingangsmodule und	
Klemmenblock	.39
Merkmale	.39
Klemmen	.40
Technische Daten	.40
Interne Impedanz beim Anschluss verschiedener	
Sensoren	.41
	.42
	.44
Typen der Analogausgangsmödule und Klommonblock	44
Morkmalo	.44
Klommon	.44
Technische Daten	.44
Module mit Handübersteuerung	45
Analogausgänge als Digitalausgänge konfiguriert	.45
	.45 .45 45
Anschlussbeispiel	45 45 45 .45 .46
Anschlussbeispiel	45 45 45 46 mit
Anschlussbeispiel Synchronisationsverhalten bei Analogausgängen Dreipunktkonfiguration	45 45 45 46 mit 47
Anschlussbeispiel Synchronisationsverhalten bei Analogausgängen Dreipunktkonfiguration Dioitaleingangsmodule	45 45 45 46 mit 47 49
Anschlussbeispiel Synchronisationsverhalten bei Analogausgängen Dreipunktkonfiguration Digitaleingangsmodule Typen der Digitaleingangsmodule und	45 45 45 46 mit 47 49
Anschlussbeispiel Synchronisationsverhalten bei Analogausgängen Dreipunktkonfiguration Digitaleingangsmodule Typen der Digitaleingangsmodule und Klemmenblock	45 45 45 46 mit 47 49
Anschlussbeispiel Synchronisationsverhalten bei Analogausgängen Dreipunktkonfiguration Digitaleingangsmodule Typen der Digitaleingangsmodule und Klemmenblock Merkmale	45 45 45 46 mit 47 49 49
Anschlussbeispiel Synchronisationsverhalten bei Analogausgängen Dreipunktkonfiguration Digitaleingangsmodule Typen der Digitaleingangsmodule und Klemmenblock Merkmale	45 45 45 46 mit 47 49 49 49 49
Anschlussbeispiel Synchronisationsverhalten bei Analogausgängen Dreipunktkonfiguration Digitaleingangsmodule Typen der Digitaleingangsmodule und Klemmenblock Merkmale Klemmen Technische Daten	.45 .45 .45 .46 mit .47 .49 .49 .49 .49 .49 .50
Anschlussbeispiel Synchronisationsverhalten bei Analogausgängen Dreipunktkonfiguration Digitaleingangsmodule Typen der Digitaleingangsmodule und Klemmenblock Merkmale Klemmen Technische Daten Status-LEDs	.45 .45 .45 .46 mit .47 .49 .49 .49 .49 .49 .50 .50
Anschlussbeispiel Synchronisationsverhalten bei Analogausgängen Dreipunktkonfiguration Digitaleingangsmodule Typen der Digitaleingangsmodule und Klemmenblock Merkmale Klemmen Technische Daten Status-LEDs Konfiguration als schneller Zähler.	.45 .45 .45 .46 mit .47 .49 .49 .49 .49 .50 .50
Anschlussbeispiel Synchronisationsverhalten bei Analogausgängen i Dreipunktkonfiguration Digitaleingangsmodule Typen der Digitaleingangsmodule und Klemmenblock Merkmale Klemmen Technische Daten Status-LEDs Konfiguration als schneller Zähler Anschlussbeispiele	.45 .45 .45 .46 mit .47 .49 .49 .49 .50 .50 .50
Anschlussbeispiel Synchronisationsverhalten bei Analogausgängen i Dreipunktkonfiguration Digitaleingangsmodule Typen der Digitaleingangsmodule und Klemmenblock Merkmale Klemmen Technische Daten Status-LEDs Konfiguration als schneller Zähler Anschlussbeispiele	.45 .45 .45 .46 mit .47 .49 .49 .49 .49 .50 .50 .50 .51 .52
Anschlussbeispiel Synchronisationsverhalten bei Analogausgängen i Dreipunktkonfiguration Digitaleingangsmodule Typen der Digitaleingangsmodule und Klemmenblock Merkmale Klemmen Technische Daten Status-LEDs Konfiguration als schneller Zähler Anschlussbeispiele Relaisausgangsmodule	.45 .45 .45 .46 mit .47 .49 .49 .49 .49 .50 .50 .50 .51 .52
Anschlussbeispiel Synchronisationsverhalten bei Analogausgängen i Dreipunktkonfiguration Digitaleingangsmodule Typen der Digitaleingangsmodule und Klemmenblock Merkmale Klemmen Technische Daten Status-LEDs Konfiguration als schneller Zähler Anschlussbeispiele Relaisausgangsmodule Typen der Relaisausgangsmodule und Klemmenblock	.45 .45 .45 .46 mit .47 .49 .49 .49 .49 .50 .50 .50 .50 .51 .52
Anschlussbeispiel Synchronisationsverhalten bei Analogausgängen Dreipunktkonfiguration Digitaleingangsmodule Typen der Digitaleingangsmodule und Klemmenblock Merkmale Klemmen Technische Daten Status-LEDs Konfiguration als schneller Zähler. Anschlussbeispiele Relaisausgangsmodule Typen der Relaisausgangsmodule und Klemmenblock Merkmale	.45 .45 .45 .46 mit .47 .49 .49 .49 .49 .49 .50 .50 .50 .51 .52 .52 .52

Zulässige Belastung	.53
Status-LEDs und Handübersteuerungen	.53
Anschlussbeispiel	.54
Merkmale	.50
Zulässige Belastung	.56
Klemmen	.57
Handübersteuerung	.57
Status-LEDS Anschlussbeisniel	.57
	.00
Beschreibung der Zubehörteile	.59
Trennklemmenmodule	.59
Steckbrücken	.00. 06
XAL10 Beschriftungsträger	.60
Verbindungsstecker XS816	.60
LON Softwarehoschreibung	61
L'Iborsicht	.01
LonTalk-Protokoll	.61
Analogeingangsmodul XFL821	.61
Analoger Sensorausgang- nvoAiValuePct[]	.62
Temperatursensor-Ausgang- nvoAiTempP[]	.62
Langsamer Digitaleingang – nvoAiSwitch[]	.62
Ausgang Temperatur#2 Sensor – hvoArremp[]	.02
Analogausgang Stellbefehl- nviAoValuePct[]	63
Analogausgang Rückmeldung- nvoAoPosnFb[]	.64
Analogausgang Befehl– nviAoSwitch[]	.64
Digitaleingangsmodul XFL823	.65
Zählwerterfassung – nvoDiCount[]	.05
Relaisausgangsmodul XFL(R)824	66
Befehl an Relais – nviDoŚwitch[]	.66
Fehlersuche	67
Prüfen der Anschlüsse	.67
Fehlersuche beim Controller XCL8010	.67
Betriebs-LED (grün)	.67
Alarm-LED (rot)	.68
C Rue Tx und Ry LEDe	.69
HMI Tx und Rx I FDs	.70
Modem Tx und Rx LEDs	70
Fehlersuche bei den E/A-Modulen	.71
Betriebs-LED der E/A-Module	.71
Service-LED der E/A-Module	.72
Fehlersuche bei Analogeingangsmodulen	.73
Fehlersuche bei Analogausgangsmodulen	74
Fehlersuche bei Digitaleingangsmodulen	.74
Fehlersuche bei Relaisausgangsmodulen	.74
Fehlersuche bei Dreipunktmodulen	.74
Anhang 1: System-Schutzerdung	75
Excel 800 Systeme und SELV	.75
Excel 800 Systeme und die Norm EN60204-1	.75
Allgemeine Information zu EN60204-1	.75
wann isi Einouzu4- i Tur Excel 800 Systeme	75
Erdung von Systemen nach EN60204-1	.75

Anhang 2: Externe Kommunikation	
Zugelassene Modems77	
Anschluss von Modem oder ISDN Terminal Adapter 77	
Modem-Anforderungen77	
Modem-Einstellungen 78	
Standard Modemverhalten	
Automatische Baudratenanpassung	
Feststellung Auto / Manuelle Antwort	
Rücksetzen des Modems 78	
Einstellung eines speziellen Modemverhaltens 78	
Einstellung für Nebenstellenanlagen	
Einstellungen für eingeschränkte	
Übertragungsgeschwindigkeit	
Westermo TD-33 Einstellungen 79	
Fehlersuche	
GSM-Kommunikation (nur Europa)	
M20T/MC45 Sicherheitshinweise	
Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen 80	
Erforderliche Fremdgeräte 80	
M20 Mechanische Daten 80	
M20 Elektrische Daten 80	
M20 CE-Konformität 80	
M20 Normen 80	
GSM Antennenanforderungen 81	
M20 Antennenanforderungen 81	
Antennenbeispiele 81	
GSM Antennenmontage82	
M20 Terminal Einstellungen 82	
Prüfung der PIN 83	
Anhang 2: Fühlerkennlinien	
Annany 5. Fuller kenningen	
BALCO 500	
NTC 20 KΩ	
PT 1000	
PT 3000	

Hinweis zu Warenzeichen

Echelon, LON, LONMARK, , LONWORKS, Neuron sind in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern eingetragene Warenzeichen der Echelon Corporation.

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bei der Durchführung jeglicher Arbeiten (Installation, Montage, Inbetriebnahme) sind alle Anweisungen des Herstellers und im speziellen die Sicherheitshinweise in dieser Installations- und Kommissionierungsanleitung zu beachten.
- Das Excel 800 System (einschließlich der Controller XCL8010, E/A-Module, Trennklemmenmodule und die Hilfsklemmen) dürfen nur von ausgebildetem und autorisiertem Personal installiert werden.
- Vorkehrungen zum Schutz gegen elektrostatische Aufladungen müssen getroffen werden.
- Wenn das Excel 800 System in irgendeiner Art und Weise verändert wird, außer durch den Hersteller, erlischt die Garantie hinsichtlich Betrieb und Sicherheit.
- Stellen Sie sicher, dass die lokalen Normen und Vorschriften jederzeit eingehalten werden. Beispiele für solche Vorschriften sind VDE 0800 und VDE 0100 oder EN 60204-1 für die Erdung.
- Verwenden Sie nur Zubehör von Honeywell oder von Honeywell zugelassenes Zubehör.
- Es wird empfohlen, alle Geräte vor der Zuschaltung von Spannung mindestens 24 Stunden an die Raumtemperatur anzupassen. Dadurch kann evtl. angefallenes Kondensat verdunsten.
- Das Excel 800 System muss so montiert werden, dass unberechtigte Personen die Klemmen nicht berühren können.

Sicherheitshinweise nach EN60730-1:2005-12

Zweck

Das Excel 800 System ist ein unabhängiges elektronisches Regelsystem mit fest installierter Verdrahtung.

Es wird zum Zweck der MSR-Gebäuderegelung verwendet und ist für die Anwendung in nicht sicheren Steuerungen geeignet

Umweltklasse	Umweltklasse 2, geeignet für die Anwendung in Wohnumgebungen und Zweck- bauten in einer sauberen Umge- bung.
Überspannungs Kategorie	Kategorie II für netzspannungsversorgte (16A) Geräte
	Kategorie I für Geräte mit 24 V Versorgungs- spannung
Nennimpuls- spannung	2500 VAC
Automatische Aktion	Typ 1.C (Mikrounterbrechung für Relais- ausgänge)
Softwareklasse	Klasse A
Kugeldrucktest- Temperatur	75 °C für alle Gehäuse- und Kunststoffteile
	125 °C im Fall von Geräten mit Spannung führenden Teilen und Anschlüssen
Elektromagnetische Emissionen	Getestet bei 230 VAC, mit Modulen in normalem Zu- stand.
Systemtransformator	Europa: Transformatoren mit Sicherheitsisolierung nach IEC61558-2-6
	U.S.A. und Canada: NEC Class-2 Transformatoren

Tabelle 1 Systemdaten nach EN60730-1:2005-12

Systemübersicht

Systemarchitektur

Ein Excel 800 System besteht aus dem Controller XCL8010 und verschiedenen E/A-Modulen. Der Controller XCL8010 enthält Schnittstellenanschlüsse zum Anschluss an externe Systeme. Zubehörteile erlauben spezielle Funktionen.



Abb. 1 Excel 800 Systemarchitektur



Abb. 2 Controller XCL8010 und E/A-Module

E/A-Module

Varianten der E/A-Module

Es gibt zwei Typen von E/A-Modulen:

- Panelbus E/A-Module mit Kommunikation über den Panelbus (hellgraue Gehäuse)
 Die Module werden automatisch durch den Controller XCL8010 kommissioniert (mit Firmware-Download)
- LONWORKS® E/A-Module (dunkelgraues Gehäuse) mit Kommunikation über LONWORKS® (FTT-10A, kompatibel mit Linkpower) für die einfache Integration und Verwendung mit Fremd-Controllern.

Klemmenblöcke

Die E/A-Module werden auf die passenden Klemmenblöcke aufgesteckt. Für die Module mit Panelbus und LONWORKS® werden die gleichen Klemmenblöcke verwendet.

Farbcodes

Zur Unterscheidung von Modulen und Komponenten werden folgende Farbcodes verwendet:

Farbe	Komponente
Rot	Alle durch den Anwender zu betätigenden mechanischen Teile (d.h. Verbindungs- stecker und Verriegelungen) sowie Bedien- elemente (Handübersteuerung usw.)
Hellgrau	Panelbus E/A-Module
Dunkelgrau	LonWorks® E/A-Module

Tabelle 2 Farbcodes der Excel 800 Module



Abb. 3 Übersicht über E/A-Module und Klemmenblöcke

Übersicht E/A-Module

Panelbus Module	LonWorks® Module	Beschreibung	Ein- gänge	Aus- gänge	Handbedienung	LEDs ¹⁾
XF821	XFL821	Analogeingangsmodul	8	Ι	_	-
XF822	XFL822	Analogausgangsmodul	-	8	-	8 Status-LEDs
XFR822	XFLR822	Analogausgangsmodul	-	8	8 Bedienelemente	8 Status-LEDs
XF823	XFL823	Digitaleingangsmodul	12	-	-	12 Status-LEDs
XF824	XFL824	Relaisausgangsmodul	-	6 ²⁾	_	6 Status-LEDs
XFR824	XFLR824	Relaisausgangsmodul	-	6 ²⁾	6 Bedienelemente	6 Status-LEDs
XFR825	-	Dreipunktmodul	_	3	3 Bedienelemente	3 Paare Status-LEDs

¹⁾ Zusätzlich zur Betriebs-LED und Service-LED ²⁾ Umschaltkontakte

Übersicht über E/A-Module Tabelle 3

Zugehörige Klemmenblöcke

E/A-Modul XF	Block	Lieferumfang
821	V 5921 22	1 Klemmenblock ,
822	73021-22	1 Beschriftungsträger
823	XS823	1 Klemmenblock, 1 Verbindungsstecker 1 Beschriftungsträger
824	XS824-25	1 Klemmenblock, 1 Verbindungsstecker
825	10024-20	1 Beschriftungsträger 1 lange Steckbrücke

Tabelle 4 E/A-Module und zugehörige Klemmenblöcke

Hinweis

Nachfolgend wird z.B. ...822 verwendet, um alle Analogausgangsmodule zusammenzufassen (Panelbus/LonWorks®, mit/ohne Handbedienung).

Zubehörteile

Modul	Тур	Abbildung	Zugehörige E/A- Module XF	Information
	XS812		821 822 823	Modul erlaubt die Unterbre- chung einzelner E/A- Signale
Trennklemmenmodule	XS812RO		824 825	Modul erlaubt die Unterbre- chung einzelner E/A- Signale Nur für 24 V Anwendungen
Hilfsklemmen	XS814		Alle Excel 800 E/A- Module	2 Reihen mit 7 Klemmen, die zur Verteilung der Spannung untereinander verbunden sind
Steckbrücken kurz, (gelb)	XS817	9 9 9 9	824 825	Verbindet 3 Relaiswurzeln, erforderlich bei Netzspan- nung und Kleinspannung auf dem gleichen E/A-Modul

Tabelle 5 Zubehörteile

Ersatzteile

Modul	Тур	Abbildung	Zugehörige E/A- Module XF…	Information
Steckbrücken lang (rot)	XS815	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	824 825	Verbindet 6 Relaiswurzeln
Verbindungsstecker	XS816	•	Alle Excel 800 E/A- Module	Verbindet XCL8010 und E/A-Module
Beschriftungsträger	XAL10		Alle Excel 800 E/A- Module	Kann zum Aufkleben des von CARE erzeugten Auf- klebers in den Klemmen- block eingerastet werden

Tabelle 6 Ersatzteile

Schnittstellen und Busanschlüsse

Das Excel 800 System kann mit folgenden Geräten und Systemen verbunden werden:

Panelbus

- Zur Kommunikation mit bis zu 16 Panelbus E/A-Modulen
- Polaritätsunabhängig

LONWORKS® BUS

- Zur Kommunikation mit anderen LonWorks® Geräten im Gebäude
- FTT10, kompatibel mit Linkpower
- Polaritätsunabhängig

C-Bus

• Zur Kommunikation mit anderen Controllern, z.B. vorhandenen Excel 500 Controllern.

HMI

• Zum Anschluss eines Bediengeräts, z.B. XI582 oder Laptop für CARE.

Modem

• Zum Anschluss eines Modems oder eines ISDN-Terminaladapters.

Technische Daten

Systemdaten

Versorgungsspannung	24 VAC, ± 20 %, 21 30 VDC
Max. Anzahl von C- Bus Teilnehmern	30
Stromaufnahme	Max. 3,57 A (1 Controller XCL8010 + 16 E/A- Module)
Steckklemmen	1,5 mm ²
Überspannungsschutz	Alle Eingänge und Ausgänge sind gegen 24 VAC und 40 VDC Überspannung sowie Kurz- schluss geschützt.
Erwartete Lebens- dauer der schwäch- sten Komponente	MTBF ≥ 13,7 Jahre

Tabelle 7 Systemdaten

Normen und Vorschriften

Schutzklasse	IP20
Produktstandard EMC	EN 60730-2-9:2005-10
Test elektrischer Kom- ponenten	IEC68
Zertifikat	CE
Systemtransformator	Die Systemtransformatoren müs- sen Sicherheitsisolierung gemäß IEC 61558-2-6 besitzen. In den U.S.A. und Kanada, müs- sen NEC Class 2 Transfor- matoren verwendet werden.
Niederspannungs- geräte-Sicherheit	EN 60730-1:2005-12, EN 60730-2-9:2005-10

 Tabelle 8
 Normen/Vorschriften

Umgebungsbedingungen

Umgebungs- Betriebstemperatur	0 50 °C
Umgebungs- Betriebsfeuchte	5 93 % rel. Feuchte (nicht kondensierend)
Umgebungs- Lagertemperatur	–20 70 °C
Umgebungs- Lagerfeuchte	5 95 % rel. Feuchte (nicht kondensierend)
Vibration beim Betrieb	0,024" Doppelamplitude (2 30 Hz), 0,6 g (30 300 Hz)
Staub, Vibration	Entspr. EN60730-1:2005-12
RFI, EMI	Entspr. EN60730-1:2005-12

Tabelle 9Umgebungsbedingungen

Planung

Übersicht

Bearbeitung mit CARE

Während der Bearbeitung mit CARE werden der Typ der E/A-Module, die Klemmenbelegung und die Konfiguration entsprechend der Applikation festgelegt.

Planung

Bei diesem Schritt müssen folgende Festlegungen getroffen werden, soweit anwendbar:

- Spannungsversorgung
- Absicherung
- Erdung
- Blitzschutz
- Panelbus-Verkabelung
- Entwurf des LONWORKS® -Netzwerks
- Entwurf des C-Bus Netzwerks
- Nützliches Zubehör
- Kabelauswahl

Transformatorauswahl

Hinweis

In Europa müssen die Systemtransformatoren Sicherheitsisolierung gemäß IEC61558-2-6 besitzen. In den U.S.A. und Kanada, müssen NEC Class-2 Transformatoren verwendet werden.

Leistungsaufnahme

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des geeigneten Transformators im Hinblick auf die Leistungsaufnahme die Modulanzahl, Zubehör und Feldgeräte.

Gespeiste Geräte	Stromaufnahme	
	24 VAC	24 VDC
XCL8010 mit XI582 (Hinterleuchtung EIN) und mit Watchdog-Belastung (max. 500 mA)	690 mA	640 mA
XCL8010 mit XI582 (Hinterleuchtung EIN) jedoch ohne Watchdog-Belastung	190 mA	140 mA
821	130 mA	80mA
822	160 mA	90 mA
823	180 mA	130 mA
824	140 mA	90 mA
825	140 mA	90 mA

Tabelle 10 Stromaufnahme der Excel 800 Systemkomponenten, abhängig von Stromversorgung

Verwendbare Spannungsversorgungen

Honeywell CRT Serie (Europa)

Trafo	Primär	Sekundär
CRT 2	220/230 VAC	24 VAC, 50 VA, 2 A
CRT 6	220/230 VAC	24 VAC, 150 VA, 6 A
CRT 12	220/230 VAC	24 VAC, 300 VA, 12 A

Tabelle 11 Daten der Honeywell-Transformatoren CRT-Serie

Honeywell 1450 Serie (Nordamerika)

- 50/60 Hz AC
- Getrennte Ausgänge für Zubehör
- Integrierte Sicherung
- Überspannungs-/Überlastschutz
- AC Hilfsanschluss
- NEC Class-2

Teile-Nr. 1450 7287	Primär	Sekundär
-001	120 VAC	24 VAC, 50 VA
-002	120 VAC	2 x 24 VAC, 40 VA, und 100 VA von separatem Trafo
-003	120 VAC	24 VAC, 100 VA, and 24 VDC; 600 mA
-004	240/220 VAC	24 VAC, 50 VA
-005	240/220 VAC	2 x 24 VAC, 40 VA, und 100 VA von separatem Trafo
-006	240/220 VAC	24 VAC, 100 VA, and 24 VDC, 600 mA

 Tabelle 12
 Daten der Honeywell Transformatoren 1450

 Serie
 Serie

Standardtransformatoren Europa, Nordamerika)

Standardtransformatoren für die Spannungsversorgung des Excel 800 Systems müssen folgende Anforderungen erfüllen:

Ausgangsspannung	Impedanz	AC Strom
24,5 VAC bis 25,5 VAC	\leq 1,15 Ω	max. 2 A
24,5 VAC bis 25,5 VAC	\leq 0,40 Ω	max. 6 A
24,5 VAC bis 25,5 VAC	\leq 0,17 Ω	max. 12 A

Tabelle 13 Anforderungen an Standardtransformatoren

RIN-APU24 Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung

Die unterbrechungsfreie Spannungsversorgung RIN-APU24 kann für die Versorgung des Excel 800 Systems eingesetzt werden.

Siehe auch Montageanleitung für unterbrechungsfreie Spannungsversorgung RIN-APU24 (MU1B-0258GE51) für detaillierte Anschlusspläne.

Spannungsversorgung von Feldgeräten

Abhängig vom Strombedarf der Feldgeräte kann entweder ein gemeinsamer Trafo für die Spannungsversorgung des Controllers XCL8010 und der angeschlossenen Feldgeräte verwendet oder es muss ein zusätzlicher Trafo eingesetzt werden. Siehe auch Abschnitt "Feldverkabelung" auf Seite 14 und Anschlussbeispiel auf Seite 29.

Auslegung der Sicherung

Anschlussbeispiele finden Sie unter der Beschreibung der E/A-Module Seite 39 und nachfolgenden.

F1 (Sicherung für Controller XCL8010 und E/A-Module)

Nennwert:	4 A, träge
Zum Beispiel:	
Hersteller:	Littlefuse
Тур:	218004

F2 (Sicherung für aktive Feldgeräte)

Abhängig von der Stromaufnahme der verwendeten Geräte.

System-Schutzerdung

Das Excel 800 System entspricht dem SELV-Standard (Safety Extra-Low Voltage). Eine Erdung ist deshalb nicht erforderlich.

Ist jedoch die Erfüllung von EN60204-1 gefordert, siehe Anhang 1.

Blitzschutz

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Honeywell-Repräsentanten über Blitzschutzmaßnahmen.

Panelbus Topologien

- An einen Controller XCL8010 können bis zu 16 Panelbus E/A-Module angeschlossen werden.
- Panelbus I/E/A-Module müssen mit Hilfe des HEX-Schalters am Klemmenblock adressiert werden.
- Der maximale Abstand zwischen Controller und den Panelbus E/A-Modulen beträgt 40 m.
- Kein Busabschluss erforderlich.
- Polaritätsunempfindlich

LONWORKS® Bustopologien

Der LonWORKS® Bus ist ein serieller Bus mit 78 Kilobit Übertragungsrate und galvanischer Trennung, so dass die Polarität der Anschlüsse keine Rolle spielt. Das heißt, dass beim Anschuss des verdrillten Adernpaares nicht auf eine Polarität der Adern geachtet werden muss.

Der LONWORKS® Bus muss nicht abgeschirmt sein.

Der LONWORKS® Bus kann in Bus-, Stern, Ring- oder einer Mischung dieser Topologien verdrahtet sein, wenn die max. Kabellängen eingehalten werden.

Konfiguration

Die empfohlene Topologie ist die Bustopologie mit zwei Busabschlüssen. Diese Topologie erlaubt die max. Buslänge und die einfache Struktur verursacht die wenigsten Probleme, speziell bei der nachträglichen Erweiterung eines Systems.

Siehe auch "LonWorks Mechanisms", Produktliteratur EN0B-0270GE51.

C-Bus Topologien

Über den C-Bus können bis zu 30 Geräte (z.B. Controller) und eine PC-Zentrale miteinander kommunizieren. Der C-Bus muss an die einzelnen Controller angeschlossen sein (offener Ring).

Hinweis

Sternverdrahtung ist nicht zulässig, da unvorhersehbare Leitungsreflexionen auftreten können.

Anstatt von Excel 800 Controllern können auch andere C-Bus Controller, wie Excel 500, Excel 100 oder Excel 50 angeschlossen werden.



Abb. 4 C-Bus Topologie Excel 5000

Zubehör

Neben den Zubehörteilen gemäß Tabelle 5 auf Seite 8 ist folgendes Zubehör verfügbar.

Vorkonfigurierte Verbindungskabel

Тур	Verbindung von XCL8010 Controller zu	Merkmale
XW882	XI582 Bediengerät	5 m, geschirmt, RJ45 Stecker mit Clip
XW582 + XW586	XI582 Bediengerät	_
XW884	Adapterkabel für Excel 500/600 Controller	0,2 m, geschirmt, RJ45 – 9 Pin Sub- D
XW885	Laptops	3 m, geschirmt, RJ45 Stecker mit Clip
XW585 + XW586	Laptops	_
XW586	Modems	1,8 m, RJ45 – 9 Pin Sub-D

Tabelle 14 Vorkonfigurierte Verbindungskabel

XW882 Kabelbelegung





XW884 Kabelbelegung





XW885 Kabelbelegung



Abb. 7 XCL8010/Laptop Kabelbelegung

XW582 Kabelbelegung



Abb. 8 XW582 Kabelbelegung

XW585 Kabelbelegung



Abb. 9 XW585 Kabelbelegung

XW586 Kabelbelegung



Abb. 10 XW586 Kabelbelegung

LONWORKS® Busterminierungsmodule

Тур	Beschreibung
209541	LONWORKS® Busterminierungsmodul
XAL-Term	LONWORKS® Anschluss- und Termi- nierungsmodul, das auf DIN-Schiene und in Elektroverteilern montiert werden kann.

Tabelle 15
 LONWORKS®
 Busterminierungsmodule

C-Bus Erweiterung durch Repeater

Die Länge des C-Busses kann mit Hilfe von Repeatern vergrößert werden. Jeder Repeater erweitert die Buslänge um 1200 m.

In den USA ist der Repeater mit oder ohne Gehäuse lieferbar. In Europa sind nur die Typen mit Gehäuse zulässig.

Repeater	US Bestellnr.	Europäische Be- stellnummer
Ohne Gehäuse	14507324-001	-
Mit Gehäuse	14507324-002	XD509



Kabelspezifikationen

Kabel für die Spannungsversorgung

Bei der Auslegung der Kabel für die Spannungsversorgung müssen die Verbindungen zu allen E/A-Module mit betrachtet werden.

Max. Länge	3 m (für jede Seite des Controllers), siehe Abb. 32 auf Seite 25
Querschnitt	min. 0,75 mm ² (AWG 18)

Tabelle 17 Kabel für die Spannungsversorgung

Panelbus-Kabel

Max. Länge	40 m
Kabeltyp	Verdrilltes Adernpaar, z.B. J-Y-Y 2 x 2 x 0,8

Tabelle 18 Panelbus-Kabel

LONWORKS® Buskabel

Kabeltyp	Max. Buslänge
Belden 85102 (plenum)	2700 m
Belden 8471 (non-plenum)	2700 m
Level IV, 22 AWG	1400 m
JY (St) Y 2 x 2 x 0,8	900 m
TIA568A Cat. 5 24AWG, twisted pair	900 m

Tabelle 19 Doppelt abgeschlossenes Buskabel

Hinweise

- Die oben aufgelisteten Kabeltypen werden von Echelon im FTT-10A User Guide empfohlen.
- Das von Honeywell empfohlene Kabel ist das nicht abgeschirmte Kabel Level IV, 22 AWG, massive Adern.
- Die Belden Teilenummern lauten 9H2201504 (Plenum) und 9D220150 (Non-Plenum).

FTT Spezifikation

Die FTT-Spezifikation enthält zwei Bedingungen, die für einen ordnungsgemäßen Systembetrieb eingehalten werden müssen:

- Der Abstand von einem Transceiver zu allen anderen Transceivern und zum Terminierungsmodul darf den vorgeschriebenen maximalen Abstand zwischen den Knoten nicht überschreiten.
- Wenn mehrere Abzweigungen vorhanden sind, ist die Gesamtleitungslänge die Summe der einzelnen Kabellängen.

Kabeltyp	Max. Knotenab- stand	Max. Gesamt- länge
Belden 85102	500 m	500 m
Belden 8471	400 m	500
Level IV, 22AWG	400 m	500 m
JY (St) Y 2 x 2 x 0,8	320 m	500 m
TIA568A Cat. 5 24AWG, twisted pair	250 m	450 m

 Tabelle 20
 Spezifikation f
 ür freie Topologie (einfach abgeschlossen)

ANMERKUNG

Unvorhersehbare Reflexionen auf dem Bus durch Wechsel der Leitungsimpedanz!

► Verwenden Sie keine unterschiedlichen Kabeltypen oder Querschnitte im gleichen LonWORKs® -Segment.

Hinweis

Falls die zulässige Gesamtleitungslänge überschritten ist, können zwei Segmente durch einen physikalischen Repeater (FTT-10A) miteinander verbunden werden. Dadurch wird die zulässige Gesamtleitungslänge verdoppelt.

Wird beispielsweise ein Repeater bei Verwendung von Telefonkabel JY (St) Y 2 x 2 x 0,8 bei einem doppelt abgeschlossenen Bus eingesetzt, wird die zulässige Gesamtleitungslänge um 900 m erhöht.

Feldverkabelung

	Querschnitt			
Signaltyp	≤ 100 m (300 ft) (Abb. 39 auf Seite 29) ein Trafo	≤ 400 m (1300 ft) (Abb. 40 auf Seite 29)) separate Trafos		
24 VAC Spannung	1,5 mm ²	Nicht zulässig bei > 100 m		
010 V Signale	0,24 – 1	1,5 mm ²		

Tabelle 21Kabeldimensionierung für den Anschluss von
Feldgeräten

Die Verdrahtung von Feldgeräten ist auf Seite 29 beschrieben.

Kabel für C-Bus

Hinweis

Beachten Sie die nationalen Vorschriften für die die C-Bus Verkabelung!

- In Europa ist nur geschirmtes Kabel zulässig.
- In USA kann geschirmtes oder ungeschirmtes Kabel verwendet werden.

Kabeltyp	Beschreibung	Empfohlen für
J-Y-(ST)Y 2 x 2 x 0,8	geschirmt, ver- drilltes Adern- paar	Europa, im Schalt- schrank
A-Y-(ST)Y 2 x 2 x 0,8	geschirmt, ver- drilltes Adern- paar	Europa, außerhalb des Schaltschranks
AK 3702	ungeschirmt, verdrilltes Adernpaar	US nicht zulässig in Europa
AK 3740A	geschirmt	US (preisgünstig) in Europa nicht zulässig
Belden 9842	verdrilltes Adernpaar	Europa, in US auch möglich
Belden 9841	geschirmt	US
AK 3702	ungeschirmt, verdrilltes Adernpaar	US in Europa nicht zulässig
AK 3740A	geschirmt	US (preisgünstig) in Europa nicht zulässig

Tabelle 22 Kabeltypen für C-Bus

Maximale Kabellängen

Die maximale Kabellänge für den C-Bus beträgt 1200 m. Siehe auch Abschnitt "C-Bus Topologien" auf Seite 12.

Abmessungen

Controllermodul



Abb. 11 Controllermodul, Außenmaße (in mm)

E/A-Module



Abb. 12 E/A-Module (Beispiel mit Handebene), einschließlich Klemmenblock, Außenmaße (in mm)

Montage und Demontage von Modulen

Gefahr elektrischer Schläge oder Zerstörung von Geräten!

- Berühren Sie keine Teile im Schaltschrank, die unter Spannung stehen.
- Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung, bevor Sie mit der Installation des Excel 800 Systems beginnen. Möglicherweise müssen mehrere Schalter betätigt werden, um das System spannungslos zu schalten.
- Schalten Sie die Spannung nicht zu, bevor die Installation abgeschlossen ist.

Hinweis

Die Klemmenblöcke für alle E/A-Module können montiert und verdrahtet werden, bevor die zugehörigen Elektronikmodule eingesetzt und verriegelt werden.



Abb. 13 Controllermodul XCL8010 und auf mehreren DIN-Schienen montierte E/A-Module

Legende

- 1 Controllermodul XCL8010
- 2 Beschriftungsträger
- 3 Kabelverbindungen
- 4 Endwinkel
- 5 Verbindungsstecker
- 6 Hilfsklemmen

Montage und Demontage von Controllern und Klemmenblöcken

Montage von Klemmenblöcken

Hinweise

- Wenn in einem Excel 800 System sowohl Panelbus E/A-Module und LONWORKS® E/A-Module verwendet werden, müssen die Panelbus E/A-Module (hellgrau) und die LONWORKS® E/A-Module (dunkelgrau) auf separaten DIN-Schienen angeordnet werden.
- Auf einer Seite des Controllers können bis zu 10 Panelbus E/A-Module montiert werden. Insgesamt können bis zu 16 Panelbus E/A-Module in Verbindung mit einem Controller montiert werden.
- Das Controllermodul XCL8010 wird in der gleichen Weise auf der DIN-Schiene montiert, wie die Klemmenblöcke.



Abb. 14 Max. Anzahl von Panelbus E/A-Modulen



Abb. 15 Max. Anzahl von LONWORKS® E/A-Modulen mit Spannungsversorgung über XCL8010

- Schieben Sie den Klemmenblock auf die obere Kante der DIN-Schiene bis er einrastet.
- Klappen Sie den Klemmenblock nach unten und drücken Sie ihn mit mäßigem Kraftaufwand auf die DIN-Schiene, bis er hörbar einrastet.
- ► Positionieren Sie das Controllermodul und die Klemmenblöcke auf der DIN-Schiene eng nebeneinander.
- Bringen Sie bei Bedarf Endwinkel an den Enden der DIN-Schiene an, um Verschieben zu vermeiden.



Abb. 16 Montage der Klemmenblöcke

Hinweis

Verbiegen Sie die Omega-Feder an der Rückseite des Klemmenblocks nicht, die den elektrischen Kontakt mit der DIN-Schiene herstellt

Verbinden von Klemmenblöcken

Controller und Klemmenblöcke auf der gleichen DIN-Schiene können durch Verbindungsstecker mechanisch und elektrisch miteinander verbunden werden.

Controller und Klemmenblöcke auf unterschiedlichen DIN-Schienen müssen mit Hilfe von Kabeln miteinander verbunden werden. Siehe Abb. 13 auf Seite 17.

ANMERKUNG

Gefahr der Fehlfunktion!

- Verdrahten Sie Panelbus E/A-Module und LonWorks®
 E/A-Module separat.
- Wenn in einem Excel 800 System sowohl Panelbus E/A-Module als auch LONWORKS® E/A-Module verwendet werden, müssen die LONWORKS® E/A-Module an den LON-Klemmen 11 ... 14 des Controllers angeschlossen werden.

Verbinden Sie durch den Verbindungsstecker die Klemmen 71 ... 74 des rechten Klemmenblocks mit den Klemmen 75 ... 78 des linken Klemmenblocks oder Controllers. Drücken Sie den Verbindungsstecker nach unten.



Abb. 17 Verbinden der Klemmenblöcke mit dem Verbindungsstecker

Hinweise

- Die Verbindungsstecker stellen eine Verbindung von Spannungsversorgung und Bus zwischen den Modulen her.
- Das Entfernen des Verbindungssteckers unterbricht die Busverbindung und die Spannungsversorgung zwischen den Modulen.

Demontieren von Klemmenblöcken

Demontieren von Klemmenblöcken

Entfernen Sie alle Verbindungsstecker, bevor Sie den Controller und/oder Klemmenblöcke von der DIN-Schiene entfernen.

 Drücken Sie gleichzeitig die beiden grauen Flügel des Verbindungssteckers nach unten und ziehen Sie den Verbindungsstecker von den Modulen ab.



Abb. 18 Entriegeln des Verbindungssteckers

Demontieren von Controllern/Klemmenblöcken

Schieben Sie einen Schraubendreher in die Lasche an der Unterseite des Moduls und ziehen Sie die rote Lasche um 2-3 mm nach unten. Das Modul kann nun von der DIN-Schiene nach oben abgehoben werden.



Abb. 19 Lasche entriegeln

Montieren und Demontieren von Elektronikmodulen

Montieren von Elektronikmodulen

Hinweis

Elektronikmodule können ohne Abschalten der Spannung von den Klemmenblöcken abgezogen oder in Klemmenblöcke eingesetzt werden. Allerdings muss das Verhalten der angeschlossenen Feldgeräte beachtet werden.

- Stellen Sie sicher, dass der Klemmenblock und das E/A-Modul zueinander passen; siehe Tabelle 4 auf Seite 7.
- Stellen Sie sicher, dass sich die rote Verriegelung in der geöffneten, d.h. in der linken Position befindet
- Schieben Sie das Elektronikmodul vorsichtig in den Klemmenblock bis es richtig sitzt.



Abb. 20 Einsetzen des Elektronikmoduls

 Schieben Sie die rote Verriegelung oben am Klemmenblock nach rechts.



Abb. 21 Verriegelung des Elektronikmoduls

Hinweis

Die rote Verriegelung lässt sich nicht schließen, wenn das Elektronikmodul nicht richtig im Klemmenblock sitzt.

Demontieren von Elektronikmodulen

Hinweis

Elektronikmodule können ohne Abschalten der Spannung von Klemmenblöcken abgezogen oder in Klemmenblöcke eingesetzt werden. Allerdings muss das Verhalten der angeschlossenen Feldgeräte beachtet werden.

Öffnen Sie die rote Verriegelung an der Oberseite des Klemmenblocks, indem Sie diese nach links schieben und ziehen Sie das Elektronikmodul vorsichtig vom Klemmenblock ab.



Abb. 22 Demontage des Elektronikmoduls

Montage/Demontage von Trennklemmenmodulen

Die Trennklemmenmodule XS812 und XS812RO werden für die passenden Elektronikmodule auf die Klemmenblöcke aufgesteckt; siehe Tabelle 4 auf Seite 7. Das zugehörige Elektronikmodul wird auf das Trennklemmenmodul aufgesteckt.

Gefahr elektrischer Schläge oder Beschädigung der Geräte!

Das Trennklemmenmodul XS812RO ist nur für 24V-Applikationen geeignet!

 Verwenden Sie die Trennklemmenmodule XS812RO niemals mit Netzspannung.

Montage von Trennklemmenmodulen

- Stellen Sie sicher, dass Trennklemmenmodul, Elektronikmodul und Klemmenblock zueinander passen; siehe Tabelle 4 auf Seite 7.
- Stellen Sie sicher, dass sich die rote Verriegelung an der Oberseite des Klemmenblocks in der geöffneten, d.h. in der linken Position befindet.
- Schieben Sie das Trennklemmenmodul vorsichtig in den Klemmenblock bis es richtig sitzt.
- Schieben Sie die rote Verriegelung an der Oberseite des Klemmenblocks nach rechts



Abb. 23 Montage des Trennklemmenmoduls

Bedienung der einzelnen Schalter

Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die einzelnen Trennschalter des Trennklemmenmoduls zu öffnen oder zu schließen.



Abb. 24 Bedienung der Trennschalter

Demontage eines Trennklemmenmoduls

 Öffnen Sie die rote Verriegelung an der Oberseite des Klemmenblocks, indem Sie diese nach links schieben und ziehen Sie das Elektronikmodul vorsichtig vom Klemmenblock ab.

Montage/Demontage von Hilfsklemmenblöcken

Montage von Hilfsklemmenblöcken

 Schieben Sie den Hilfsklemmenblock in die Nuten des entsprechenden Klemmenblocks.



Abb. 25 Anbringen des Hilfsklemmenblocks an den Klemmenblock

Demontage der Hilfsklemmenblöcke

 Drücken Sie die Arretierung des Hilfsklemmenblocks nach unten und ziehen Sie diesen aus den Nuten des Klemmenblocks.



Abb. 26 Abziehen des Hilfsklemmenblocks vom Klemmenblock

Montage/Demontage von Steckbrücken

Hinweis

Die lange Steckbrücke ist bereits bei allen Relaisausgangsmodulen und Dreipunktmodulen montiert. Sie kann demontiert und bei Bedarf mit ein oder zwei kurzen Steckbrücken ersetzt werden (optionales Zubehör, siehe Tabelle 5 auf Seite 8).

- Schieben Sie einen Schraubendreher unter ein Ende der Steckbrücke und drehen Sie diesen nach links und rechts.
- Schieben Sie einen Schraubendreher unter das andere Ende der Steckbrücke und drehen Sie diesen nach links und rechts bis die Steckbrücke entriegelt ist.
- Setzen Sie bei Bedarf eine andere Steckbrücke ein.



Abb. 27 Demontage der Steckbrücke (hier lange Steckbrücke abgebildet)



Abb. 28 Montage der Steckbrücke (hier kurze Steckbrücke abgebildet)

Montage/Demontage von Beschriftungsträgern

Hinweis

Im Lieferumfang aller Module ist ein Beschriftungsträger enthalten.

Montage der Beschriftungsträger

- Schnappen Sie den Beschriftungsträger in die Angelpunkte des jeweiligen Klemmenblocks ein.
- Bringen Sie die Aufkleber auf den Beschriftungsträger auf.



Abb. 29 Montage der Beschriftungsträger

Demontage der Beschriftungsträger

 Drücken Sie die Scharniere des Beschriftungsträgers zusammen und nehmen Sie den Beschriftungsträger ab.

Verdrahtung und Inbetriebnahme des Systems

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Beim Anschluss der Controllermodule XCL8010 oder der E/A-Module sind sowohl die VDE-Vorschriften als auch weitere nationale Vorschriften und lokale Vorschriften bezüglich Schutzerdung und Nullung einzuhalten.
- Elektroarbeiten dürfen nur durch einen qualifizierten Elektriker ausgeführt werden.
- Die elektrischen Anschlüsse müssen an den Klemmenblöcken vorgenommen werden. Die zugehörigen Belegungspläne sind auf dem Controllermodul und den E/A-Modulen aufgedruckt.
- Nur für Europa: In Übereinstimmung mit den CE-Anforderungen müssen Geräte mit einer Spannung zwischen 50 ... 1000 VAC oder 75 ... 1500 VDC, die nicht mit einem steckbaren Anschlusskabel oder einer anderen Einrichtung zur doppelpoligen Trennung von der Netzspannung mit mindestens 3 mm Kontaktabstand ausgestattet sind, eine Vorrichtung zur Trennung von der Netzspannung in der festen Verkabelung besitzen.

🖄 WARNUNG

Gefahr elektrischer Schläge oder Beschädigung von Geräten!

- Berühren Sie keine Spannung führenden Teile im Schaltschrank.
- Schalten Sie die Spannung ab, bevor Sie Anschlüsse an den Klemmen des Controllers oder der E/A-Module herstellen oder entfernen.
- Verwenden Sie keine unbenutzten Klemmen als Stützpunktklemmen.
- Schalten Sie die Spannung nicht zu, bevor die Installation abgeschlossen ist.
- Treffen Sie Vorkehrungen gegen elektrostatische Aufladungen bei Arbeiten an empfindlichen Geräten.



Anschlüsse an den Zugfederklemmen

Das Excel 800 System ist für die einfache Verdrahtung mit Zugfederklemmen ausgestattet.

Für korrekten Anschluss müssen die Kabel folgende Anforderungen gemäß IEC664-1 / VDE 0110 (4.97) erfüllen:

Max. Anschlussquerschnitt	0,14 1,50 mm ²
Massive Leiter H05/07) V-U	0,25 1,50 mm ²
Litze H05(07) V-K	0,25 1,50 mm ²
Litze mit Adernendhülse (ohne Kunststoffkragen)	0,25 1,50 mm ²
Abisolierung	8,0 +1,0 mm

Tabelle 23 Anschlussvoraussetzungen für Zugfederklemmen

Anschluss der Spannungsversorgung

Das Excel 800 System kann durch einen oder mehrere externe Transformatoren eingespeist werden.

Hinweis

Die maximale Kabellänge für die Einspeisung von einem Transformator beträgt 3 m. Dies schließt die Länge der Module und die Verbindungskabel zwischen den DIN-Schienen ein.

Entsprechend Abb. 30 müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

 $A + B \leq 3 m$ und $A + C \leq 3 m$

Anschluss eines einzelnen oder des ersten Transformators

 Schließen Sie den Transformator an die Klemmen 1 und 2 des Controllers XCL8010 an.



Abb. 30 Verdrahtung der Spannungsversorgung vom (ersten) Transformator zum Controllermodul

Anschluss eines zusätzlichen Transformators

 Schließen einen zusätzlichen Transformator in einem zweiten Raum oder Schaltschrank an die Klemmen 73 und 74 oder 77 und 78 eines E/A-Moduls an.





ANMERKUNG

Beschädigung von Geräten!

- Verwenden Sie keine Verbindungsstecker zum Verbinden von Modulen, die von unterschiedlichen Transformatoren eingespeist sind.
- Stellen Sie bei der Verbindung von Modulen mit Speisung von unterschiedlichen Transformatoren sicher, dass die Klemmen 73 und 77 nicht verbunden sind.

Anschluss von Systemen mit einem Bus

Dieser Abschnitt beschreibt den Anschluss eines Controllersystems, das nur **Panelbus E/A-Module** oder nur **LonWorks® E/A-Module** verwendet.

Anschluss von Controller und E/A-Modulen auf einer DIN-Schiene

 Verbinden Sie den Controller und die E/A-Module mit den Verbindungssteckern.

Dadurch werden die Spannungsversorgung und die Busverbindung hergestellt. Es ist keine weitere Verdrahtung notwendig.

Anschluss von Controller und E/A-Modulen auf mehreren DIN-Schienen in einem Schaltschrank

Die DIN-Schienen eines Controllersystems werden in Reihe geschaltet.

- ► Verbinden Sie die DIN-Schienen folgendermaßen:
 - Spannungsversorgung über die Spannungsversorgungsklemmen 73, 74 oder 77, 78
 - Kommunikation über die Kommunikationsklemmen 71, 72 oder 75, 76



Abb. 32 Verdrahtung von Spannungsversorgung und Kommunikationsverbindung zu den E/A-Modulen

Maximale Kabellänge für Spannungsversorgung

Die maximale Kabellänge für die Spannungsversorgung beträgt 3 m je Seite. Diese Länge schließt die Verbindungen zwischen den DIN-Schienen, die Länge der Module und das Kabel vom Transformator ein.

Anschluss von Panelbus E/A-Modulen in verschiedenen Räumen

Bei diesem Szenario muss die Kommunikationsverbindung und die Referenzspannung (24V0) zwischen den Räumen verdrahtet werden.

- Verbinden Sie das letzte Modul von Raum 1 mit dem ersten Modul von Raum 2:
 - Referenzspannung über die Spannungsversorgungsklemmen 74 oder 78, die Klemmen 73 und 77 dürfen nicht belegt werden
 - Kommunikationsverbindung über die Kommunikationsklemmen 71, 72 oder 75, 76



Abb. 33 Verdrahtung der Panelbus E/A-Module in verschiedenen Räumen

Maximale Kabellänge

Die maximale Kabellänge für die Verbindung von Raum 1 zu Raum 2 beträgt 40 m.

Anschluss von LONWORKS® E/A-Modulen in separaten Räumen

Bei diesem Szenario muss lediglich die Kommunikationsverbindung zwischen den Räumen hergestellt werden.

- Verbinden Sie das letzte Modul von Raum 1 mit dem ersten Modul von Raum 2:
 - über die Kommunikationsklemmen 71, 72 oder 75, 76



Abb. 34 Verdrahtung der LONWORKS® E/A-Module in separaten Räumen

Maximale Kabellänge

Die maximalen Kabellängen und die Spezifikation für die Kommunikationsverbindung finden Sie in Tabelle 19 und Tabelle 20 auf Seite 14.

Anschluss von gemischten Controllersystemen mit Panelbus und LonWorks[®] -Bus

Anschluss der E/A-Module

Gehen Sie für die Verbindung der E/A-Module untereinander vor, wie unter "Anschluss von Systemen mit einem Bus" auf Seite 25 beschrieben.

Verbindung der E/A-Module mit dem Controller

Panelbus E/A-Module

- Verbinden Sie die Kommunikationsklemmen 71 ...74 oder 75... 78 der Panelbus E/A-Module mit den Kommunikationsklemmen 71 ...74 oder 75... 78 des Controllermoduls auf folgende Weise:
 - Verbindungsstecker bei Anreihmontage auf einer DIN-Schiene
 - Kabel bei separater Montage, z.B. auf mehreren DIN-Schienen, in separaten Schränken usw.

LONWORKS E/A-Module

Verbinden Sie die Kommunikationsklemmen 71 ...74 oder 75... 78 der LONWORKS® E/A-Module mit den LONWORKS® -Klemmen 11 ... 14 des Controllermoduls unter Verwendung von Kabeln.



Abb. 35 System mit gemischten Bussen – korrekte Verdrahtung



Abb. 36 System mit gemischten Bussen – falsche Verdrahtung

Addresseinstellungen der Panelbus E/A-Module

Während der CARE-Bearbeitung erhält jedes Panelbus E/A-Modul seine eigene eindeutige Adresse. Um die Übersichtlichkeit für das Servicepersonal zu gewährleisten, sollten die Panelbus E/A-Module in aufsteigender Reihenfolge 0 bis F adressiert werden.

Hex-Schalter	0	1	2	3	4	5	6	7
Adresse	01	02	03	04	05	06	07	08

Hex-Schalter	8	9	А	В	С	D	Е	F
Adresse	09	10	11	12	13	14	15	16

Tabelle 24 Einstellung der HEX-Schalter und Adressen

 Stellen Sie mit dem HEX-Drehschalter die Adresse ein, die unter CARE festgelegt wurde.



Abb. 37 Anordnung des HEX-Schalters

Hinweise

- Wenn die Stellung des HEX-Schalters geändert wird, kehrt das Panelbus E/A-Modul zu seiner Standardkonfiguration zurück
- Bei den LONWORKS® E/A-Modulen ist der HEX-Schalter ohne Funktion.

Einstellung des E/A-Busschalters

Stellen Sie den E/A-Busschalter S2 des Controllermoduls XCL8010 abhängig von den verwendeten E/A-Modulen an den Klemmen 71 ... 78 in die die richtige Stellung:

Kommunikation	S2 Einstellung	Klemmen
Nur LonWorks® Bus	LON	71 74 LONWORKS Bus75 78 LONWORKS Bus11 14 LONWORKS Bus
Panelbus und LonWorks® Bus	Panel	71 74 Panelbus 75 78 Panelbus 11 14 LonWorks Bus

Tabelle 25 E/A-Bus Schaltereinstellung



Abb. 38 E/A-Busschalter S2

Anschluss von Feldgeräten

Anschluss von Feldgeräten mit Spannungsversorgung

Abhängig von der Distanz zum Controller können die Feldgeräte vom Controller gespeist werden oder benötigen einen eigenen Transformator. Siehe Tabelle 21 auf Seite 14.

Zur Absicherung siehe Abschnitt "Auslegung der Sicherung" auf Seite 11.

Beispiel 1: Spannungsversorgung durch den Controller

- An das Analogausgangsmodul angeschossener 24 V Antrieb
- Distanz zum Controller kleiner 100 m



Abb. 39 Spannungsversorgung von Feldgeräten über E/A-Modul

Beispiel 2: Spannungsversorgung durch separaten Transformator

- An das Analogausgangsmodul angeschossener 24 V Antrieb
- Distanz zum Controller 100 ... 400 m



Abb. 40 Spannungsversorgung von Feldgeräten durch separaten Transformator

Verkabelung von Feldgeräten

Kabelverlegung

Verlegen Sie Kleinspannungskabel und Kabel für Ausgangssignale getrennt von Kabeln mit Netzspannung.

Kabel	Minimaler Abstand	
Geschirmt	10 mm	
Ungeschirmt	100 mm	

Tabelle 26 Minimaler Abstand zu Netzspannungskabeln

Alle Kleinspannungskabel und Kabel für Ausgangssignale sollten als Kommunikationsschaltkreise nach VDE 0100 und VDE 0800 betrachtet werden (oder NEC oder vergleichbar).

Kabel-Abschirmung

- Wenn die Richtlinien f
 ür die Kabelverlegung beachtet werden, m
 üssen keine abgeschirmten Kabel f
 ür Ger
 ätesignale und Spannungsversorgung verwendet werden.
- Wenn die Verkabelungsrichtlinien nicht eingehalten werden können, müssen abgeschirmte Kabel für Gerätesignale und Spannungsversorgung verwendet werden
 - Der Schirm von Kabeln zu Feldgeräten darf nur beim Schaltschrank geerdet werden.
 - Der Schirm darf nicht am Controllermodul XCL8010 angeschlossen werden.

Kommissionierung von E/A-Modulen

Kommissionierung der Panelbus E/A-Module

Die HEX-Adresse der Panelbus E/A-Module wird während der CARE-Bearbeitung festgelegt.

Hinweis

Bei den Panelbus E/A-Modulen ist wichtig, dass der HEX-Schalter auf die von CARE vergebene Adresse eingestellt wird.

Der Controller XCL8010 kommissioniert automatisch alle Panelbus E/A-Module.

Kommissionierung von LONWORKS® E/A-Modulen

Die Kommissionierung wird mit CARE durchgeführt.

Aktualisierung der Software

Die Softwareaktualisierung des Controllers XCL8010 wird mit CARE durchgeführt.

Softwareaktualisierung der Panelbus E/A-Module

Der Controller XCL8010 aktualisiert automatisch alle Panelbus E/A-Module.

Softwareaktualisierung der LONWORKS® E/A-Module

Die LONWORKS® E/A-Module werden mit Hilfe von CARE oder Excelon aktualisiert.

Anschluss von externen Systemen oder Schnittstellen

Gefahr elektrischer Schläge oder Beschädigung von Geräten!

- Berühren Sie keine Spannung führenden Teile im Schaltschrank.
- Schalten Sie die Spannung ab, bevor Sie Anschlüsse an den Klemmen des Controllers oder der E/A-Module herstellen oder entfernen.
- Schalten Sie die Spannung nicht zu, bevor die Installation abgeschlossen ist.
- Befolgen die Regeln zum Schutz gegen elektrostatische Aufladungen

Anschluss über den LonWorks® -Bus

Ein Excel 800 System kann über den LONWORKS® -Bus mit anderen Controllersystemen, zusätzlichen LONWORKS® E/A-Modulen oder Laptops und Bediengeräten verbunden werden.

LONWORKS® Busterminierung

Abhängig von der verwendeten Bustopologie mit den FTT-Geräten werden 1 oder 2 Terminierungsmodule für den LONWORKS® -Bus benötigt.

Für diesen Zweck stehen die beiden nachfolgend beschriebenen Terminierungsmodule zur Verfügung:

- 209541 LONWORKS® Busterminierungsmodul und
- XAL-Term LONWORKS® -Anschluss- und Terminierungsmodul, das auf DIN-Schiene und in Elektroverteilern montiert werden kann.

Terminierungsbeispiele



Abb. 41 Anschlüsse des Terminierungsmoduls 209541 für ein doppelt abgeschlossenes FTT-Netzwerk



Abb. 42 Anschlüsse des Terminierungsmoduls 209541 für ein einfach abgeschlossenes FTT-Netzwerk



Abb. 43 XAL-Term Anschluss- und Terminierungsmodul

Anschluss am C-Bus

Der Excel 800 Controller kann am C-Bus angeschlossen werden, um zusammen mit anderen Controllersystemen ein Netzwerk zu bilden.

Anschluss am Controller

- Schließen Sie den C-Bus am Controllermodul XCL8010 folgendermaßen an:
 - Eingang an die C-Bus Klemmen 8 und 9
 - Ausgang an die C-Bus Klemmen 5 and 6
 - Verbinden Sie den C-Bus nicht mit der Schaltschrankerde oder anderen Erdpunkten.

C-Bus Terminierungsschalter einstellen

 Stellen Sie den C-Bus Terminierungsschalter S1 in die richtige Position.



Abb. 44 C-Bus Terminierungsschalter S1

Schalter- stellung S1	Übertragungsrate	
9.6k all	Bis zu 9600 Baud (Standardeinstellung)	
76k mid	Bis zu 76800 Baud ohne Busterminierung	
76k end	Bis zu 76800 Baud mit Busterminierung	

Tabelle 27 Einstellung des XCL8010 C-Bus Terminierungsschalters

Abschirmung

Prinzipiell sollten Datenübertragungskabel im Fall von RFI geschirmt werden.

- Schließen Sie den Schirm auf der Controllerseite an die Klemmen 7 und 10 an.
- Schließen Sie den Schirm auf der Geräteseite an die entsprechenden Klemmen an.
 Verbinden Sie den Schirm nicht mit der Schaltschrankerde oder anderen Erdungspunkten.

Anschluss von HMIs oder Laptops

Laptops oder HMIs, z.B. XI582, können entweder an die HMI-Schnittstelle des Controllermoduls XCL8010 oder über die LONWORKS® -Schnittstelle angeschlossen werden.

Anschluss des Bediengeräts XI582

- Schließen Sie das Bediengerät XI582AH an die HMI-Schnittstelle oder die LONWORKS® -Schnittstelle des Controllermoduls XCL8010 mit folgenden Kabeln an:
 - Kabel XW882 oder
 - Kabel XW582 verbunden mit einem Kabel XW586.

Montagedetails finden Sie in der Installationsanleitung zum XI582 (Produktliteratur Nr.: EN2B-0126GE51).

Details zu den Kabeln finden Sie im Abschnitt "Vorkonfigurierte Verbindungskabel" auf Seite 12.

Anschluss von Laptops (XL-Online/CARE)

- Schließen Sie einen Laptop (auf dem XL-Online oder CARE installiert ist) an die HMI-Schnittstelle oder die LONWORKS® -Schnittstelle des Controllermoduls XCL8010 mit folgenden Kabeln an:
 - Kabel XW885 oder
 - Kabel XW585 verbunden mit einem Kabel XW586.

Details zu den Kabeln finden Sie im Abschnitt "Vorkonfigurierte Verbindungskabel" auf Seite 12.

Anschluss von Modems

Ein Excel 800 System kann über die Modemschnittstelle des Controllermoduls XCL8010 durch das Kabel XW786 mit einem Modem oder einem ISDN-Terminaladapter verbunden werden.

- Schließen Sie die RJ45-Buchse des Kabels XW586 an die Modemschnittstelle des Controllers XCL8010 an.
- Schließen Sie den 9-poligen Sub-D Stecker an das Modem an.

Details zu den Kabeln finden Sie im Abschnitt "Vorkonfigurierte Verbindungskabel" auf Seite 12.

Unter Anhang 2 finden Sie Details zur externen Kommunikation.

Beschreibung des Controllermoduls XCL8010

Übersicht



Abb. 45 Anschlüsse des Controllers XCL8010



Abb. 46 Frontansicht der Controllermoduls XCL8010

Legende

- 1 Spannungsversorgung für E/A-Module
- 2 Klemmen für die E/A-Kommunikation
- 3 LONWORKS® -Schnittstelle
- 4 LONWORKS® -Servicetaster
- 5 LONWORKS® -Service-LED
- 6 C-Bus Tx LED
- 7 C-Bus Rx LED
- 8 Reset-Taste
- 9 HMI-Schnittstelle und LEDs
- 10 Alarm-LED
- 11 Betriebs-LED
- 12 Klemmen für Spannungsversorgung
- 13 Alarm/Watchdog-Ausgänge
- 14 Modemschnittstelle und LEDs
- 15 S2 E/A-Busschalter
- 16 S1 C-Bus Terminierungsschalter
- 17 C-Bus Klemmen
- 18 LONWORKS® -Klemmen

Klemmen des XCL8010



Abb. 47 Klemmenbelegung und interne Verbindungen des Controllermoduls XCL8010

Klem- men	Signal	Bezeichnung
71, 75	СОМ а	2-Draht Kommunikationsbus (LON/Panelbus)
72, 76	COM b	2-Draht Kommunikationsbus (LON/Panelbus)
73, 77	24 V~	Spannungsversorgung für E/A-Module
74, 78	24 V~0	Spannungsversorgung für E/A-Module
1	24 V~	Spannungsversorgung vom Transfor- mator
2	24 V~0	Spannungsversorgung vom Transfor- mator
3	24 V~0	Alarm/Watchdog-Ausgang
4	NC	Alarm/Watchdog-Ausgang
5, 8	C+	C-Bus
6, 9	C-	C-Bus
7, 10	Schirm	C-Bus Schirm
11, 12	LON	LONWORKS® EINGANG
13, 14	LON	LonWorks® AUSGANG

Tabelle 28 Klemmenbelegung des XCL8010

Merkmale

LONWORKS® -Schnittstelle und Klemmen

Das Controllermodul XCL8010 besitzt

- Eine RJ45-Buchse als Schnittstelle für Laptops oder HMIs zum LonWorks® -Bus
- LONWORKS® -Klemmen 11, 12, 13 und 14 zum Anschluss von LONWORKS® E/A-Modulen oder anderen LONWORKS® -Geräten oder Controllern an den Controller XCL8010.



Abb. 48 LonWorks® -Schnittstelle und LonWorks® -Klemmen

LONWORKS® -Schnittstellensignale an der RJ45-Buchse

Pin	Signaltyp
1	Verbindung zum LonWorks® -Bus
2	Verbindung zum LonWorks® -Bus
3 8	Nicht belegt

Tabelle 29 Signale der LONWORKS® -Schnittstelle

LONWORKS Service-LED und Taster

Das Controllermodul XCL8010 ist mit einem LonWorks® Servicetaster und der zugehörigen LonWorks® Service-LED (Status: gelb/AUS) ausgestattet.



Abb. 49 LONWORKS Servicetaster (1) und Service-LED (2)

Siehe auch Abschnitt "Fehlersuche" auf Seite 67.

C-Bus Tx LED und Rx LED

Das Controllermodul XCL8010 ist mit einer Tx LED (Status: gelb/AUS) und einer Rx LED (Status: gelb/AUS) ausgestattet.



Abb. 50 C-Bus Tx LED (1) und Rx LED (2)

C-Bus LEDs

Tx (1) blinkt	Der Controller sendet Daten an den C-Bus
Rx (2) blinkt	Der Controller empfängt Daten vom C-Bus

Tabelle 30 C-Bus LEDs des Controllers

Reset-Taste

Das Controllermodul XCL8010 ist mit einer Reset-Taste ausgestattet.



Abb. 51 Reset-Taste (1)

Das Betätigen der Reset-Taste (1), z.B. mit einer Büroklammer, veranlasst einen Rücksetzvorgang des Controllermoduls XCL8010.

Hinweis

Im Fall des Rücksetzens werden alle flüchtigen Speicherinhalte dauerhaft gelöscht, jedoch die Uhr wird nicht auf Null gesetzt.

Um Probleme zu vermeiden, empfehlen wir, Änderungen an den Applikationsprogrammen (z.B. Zeitprogrammänderungen) immer im FLASH-Speicher zu sichern.

HMI-Schnittstelle

Das Controllermodul ist mit einer HMI-Schnittstelle für den Anschluss von HMIs, z.B. XI582AH Bediengerät oder Laptop (mit XL-Online/CARE), ausgestattet.



Abb. 52 HMI-Schnittstelle, Tx LED (1) und Rx LED (2)

HMI-Schnittstellen-LEDs bei der RJ45-Buchse

Tx (1) blinkt	Der Controller sendet Daten an das HMI
Rx (2) blinkt	Der Controller empfängt Daten vom HMI

Tabelle 31 HMI-Schnittstellen-LEDs

HMI-Schnittstellensignale an der RJ45-Buchse

Pin	Signaltyp
1	-
2	Empfang
3	Senden
4	-
5	Masse
6	-
7	5 V
8	-

Tabelle 32 Belegung der HMI-Schnittstelle

ANMERKUNG

Geräteschäden!

- Stellen Sie sicher, dass der Controller nicht mit Erde verbunden ist.
- Wenn dennoch eine Erdverbindung erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass nur Klemme 2 mit Erde verbunden ist. Klemme 1 darf nicht mit Erde verbunden werden. Siehe auch Anhang 1.

Alarm- und Betriebs-LEDs

Das Controllermodul XCL8010 ist mit einer Alarm- und einer Betriebs-LED ausgestattet.



Abb. 53 Alarm LED (1) und Betriebs-LED (2)

Alarm LED (1, rot)

Aus	Normalbetrieb	
Ein	Watchdog-Alarmausgang ist aktiviert	
	Der Controller hat ein Hardwareproblem festgestellt	
	Die Applikation ist fehlerhaft	
	 Der Controller wurde ohne Applikation an Spannung gelegt oder der Bediener hat die Applikation manuell angehalten, z.B. mit XL-Online In diesem Fall leuchtet die LED 13 Minu- ten nach Einschalten der Spannung ohne Applikation 	
Blinken	Der Watchdog-Alarmausgang wurde noch nicht aktiviert, obwohl der Controller ein Problem festgestellt hat.	
	Der Controller führt einen Warmstart durch.	
	Wenn das Problem weiterhin besteht, leuch- tet die LED dauernd; siehe oben.	
	Siehe Abschnitt "Fehlersuche" auf Seite 67.	

Tabelle 33 Alarm-LED des Controllers

Betriebs-LED (2, grün)

Ein	Normalbetrieb	
Blinken	Eine oder mehrere der internen Versor- gungsspannungen liegen außerhalb des erlaubten Bereichs.	
	Der Controller hat angehalten.	
	 Prüfen Sie die Verdrahtung oder siehe Abschnitt "Fehlersuche" auf Seite 67 	
Geht kurz aus	 Der Bediener hat die Reset-Taste betätigt. 	
	 Der Controller f	

Tabelle 34 Betriebs-LED des Controllers

Watchdog

Watchdog-Status

Status	Signal an Klemme 4	
Ausfall (= Alarm)	24 V	
Normalbetrieb	0 V	

Tabelle 35 Watchdog-Status 4

Zulässige Belastung des Öffner-Kontakts (Klemme 4)

	Max. Belastung	Min. Strom
Am Öffner- kontakt (Klemme 4)	1929 VAC Strom bei $\cos \phi \ge 0,95: 0,5 A$, Strom bei $\cos \phi \ge 0,6: 0,5 A$	10 mA
	1929 VDC 0,5 A ohmisch oder induktiv	

Tabelle 36 Zulässige Belastung an Klemme 4
Modemschnittstelle

Der Controller ist mit einer Modemschnittstelle zum Anschluss eines Modems oder eines ISDN-Terminaladapters ausgestattet.



Abb. 54 Modemschnittstelle, Tx LED (1) und Rx LED (2)

Modem-LEDs an der RJ45-Buchse

Tx (1) blinkt	Der Controller überträgt Daten an das HMI, z.B. XI582
Rx (2) blinkt	Der Controller empfängt Daten vom HMI

Tabelle 37 HMI Schnittstellen-LEDs

Modemsignale an der RJ45-Buchse

Pin	Signaltyp		
1	Carrier detect		
2	Receive		
3	Transmit		
4	Data Terminal ready		
5	Signal Ground		
6	-		
7	5 V		
8	Clear to send		

Tabelle 38 Belegung der Modemschnittstelle

Übertragungsgeschwindigkeit

Standardeinstellung: 9600 Baud

Die Übertragungsgeschwindigkeit kann durch Verwendung des XI852 HMI oder eines Laptops mit XL-Online bis auf 38,4 Kilobaud eingestellt werden; siehe Anhang 2.

E/A-Busschalter S2

Das Controllermodul XCL8010 besitzt einen E/A-Busschalter S2 mit zwei Stellungen.

Die Einstellung des E/A-Busschalters muss dem verwendeten Typ der an die Klemmen 71, 72 und 75, 76 des Controllermoduls angeschlossen E/A-Module entsprechen.

Die Klemmen 71, 72 und 75, 76 dürfen entweder nur mit Panelbus E/A-Modulen oder nur mit LONWORKS® E/A-Modulen verbunden sein.

Die Standardeinstellung ist Panel.





Kommunikation	Stellung S2
Nur LonWorks® -Bus	LON
Panelbus und LonWorks® -Bus	Panel
14 des Controllers angeklemmt	
Panelbus an Klemmen 71, 72 oder 75, 76 des Controllers angeklemmt	Panel

Tabelle 39 E/A-Busschalterstellungen

C-Bus Terminierungsschalter S1

Das Controllermodul XCL8010 besitzt einen C-Bus Terminierungsschalter S1 mit 3 Stellungen.

Dieser Schalter muss entsprechend der C-Bus Konfiguration eingestellt sein.



Abb. 56 C-Bus Terminierungsschalter

Schalter- stellung S1	Baudrate		
9.6k all	Bis zu 9600 Baud (Standardeinstellung)		
76k mid	Bis zu 76800 Baud ohne Busterminierung		
76k end	Bis zu 76800 Baud mit Busterminierung Controller am Ende des C-Busses		

Tabelle 40Einstellung des C-Bus Terminierungsschalters
S1 bei XCL8010

Speicher

Speicher	Größe	Verwendung	
SRAM	512 KB	Für Controller-Applikation, Modem-Trend und Firmware	
		RACL-Applikation: 128 KB	
		Gesamt-Applikation: 192 KB	
Flash	2 MB	Firmware (1 MB) und Applikati- onssicherung (1 MB)	
EPROM	128 KB	Für Bootstrap-Loader	

Tabelle 41 XCL8010 Speicher

Hinweis

Das Controllermodul XCL8010 besitzt keine Batterie. Das RAM (Daten und Echtzeituhr) werden für 3 Tage durch einen Super-Kondensator gepuffert.

Beschreibung der E/A-Module

Gemeinsame Merkmale

Im Klemmenblock angeordnete Schalter

Merkmal	Funktion		
Service-Taste	 LED-Test, siehe Abschnitt		
S1	"Fehlersuche" auf Seite 67.		
	 LonWorks® Servicepin-Funktionalität für LonWorks® E/A-Module 		
Hex-Schalter	Moduladressierung für Panelbus E/A-		
S2	Module		

Am E/A-Modul angeordnete LEDs

Merkmal	Funktion	
Service-LED (gelb)	 Service-Information, siehe Abschnitt "Fehlersuche" auf Seite 67. 	
Betriebs-LED (grün)	 Information zur Spannungsversorgung, siehe Abschnitt "Fehlersuche" auf Seite 67. 	

Die Anordnung dieser Elemente finden Sie bei den Abbildungen der jeweiligen Module.

Analogeingangsmodule

Typen der Analogeingangsmodule und Klemmenblock

Тур	Beschreibung	Gehäuse
XF821	Analogeingangsmodul für Panelbus	Hellgrau
XFL821	LonWorks® Analogein- gangsmodul	Dunkelgrau
XS821-822	Klemmenblock	Hellgrau

Tabelle 42 Excel 800 Analogeingangsmodule

Merkmale

- 8 Analogeingänge
- Sensorbruch- und Kurzschlusserkennung, siehe Abschnitt "Fehlersuche" auf Seite 67.



Abb. 57 XF821 Analogeingangsmodul mit Klemmenblock

Legende

- 1 Servicetaste S1
- 2 Hex-Schalter S2
- 3 Service-LED
- 4 Betriebs-LED

Die Funktionalität der Service-LED und Betriebs-LED ist in Tabelle 75 und Tabelle 77 auf Seite 73 beschrieben.

Klemmen



Abb. 58 Klemmenbelegung und interne Verbindungen der Analogeingangsmodule

Klem- men	SIGNAL	Bemerkung	
71, 75	СОМ а	2-Draht Kommunikationsbus (LON/Panelbus)	
72, 76	COM b	2-Draht Kommunikationsbus (LON/Panelbus)	
73, 77	24 V~	Spannungsversorgung	
74, 78	24 V~0	Spannungsversorgung	
18	Al1 Al8	Analogeingänge 18	
918	GND	Masse. Alle Masseanschlüsse sind intern miteinander verbunden	
21, 22	10 VDC/ 5 mA, ±2 %	Hilfsspannung (z.B. für die Einspei- sung von Sollwertpotentiometern)	
25, 26	<i>.</i>	Schirmanschluss (Erdfunktion), in- tern auf DIN-Schiene verbunden	

Tabelle 43 Klemmenbelegung der Analogeingangsmodule

Hinweise

- Wenn zusätzliche Schirmklemmen erforderlich sind, kann der Hilfsklemmenblock XS814 verwendet werden.

Technische Daten

Eingänge	 0(2) 10 VDC 0(4) 20 mA (über externen 499 Ω/0,25 % Wider- stand NTC20k (-50+150 °C; Standard) PT1000-1 (-50+150 °C) PT1000-2 (0+400 °C) PT3000 (-50+150 °C) BALCO500 (-30+120 °C) Langsamer Digitaleingang 	
Schutz	Geschützt gegen Fremdspannung (24 VAC, 40 VDC)	
Auflösung	16-Bit Auflösung	
Genauigkeit	±75 mV (0 10 V), ohne Sensor	

Tabelle 44 Daten der Analogeingangsmodule

	Messfehler (ohne Sensorfehler)				
Bereich	PT1000-1	PT1000-2	Balco500 *	PT3000	NTC20k (Standard)
–50 –20 °C	≤ 1,2 K	I	≤ 1,2 K	≤ 1,2 K	≤ 5,0 K
–20 … 0 °C	≤ 0,7 K	I	≤ 0,7 K	≤ 0,7 K	≤ 1,0 K
0 30 °C	≤ 0,5 K	≤ 0,5 K	≤ 0,5 K	≤ 0,5 K	≤ 0,3 K
30 70 °C	≤ 0,7 K	≤ 0,7 K	≤ 0,7 K	≤ 0,7 K	≤ 0,5 K
70 100 °C	≤ 1,2 K	≤ 1,2 K	≤ 1,2 K	≤ 1,2 K	≤ 1,0 K
100 130 °C	≤ 1,2 K	≤ 1,2 K	≤ 1,2 K	≤ 1,2 K	≤ 3,0 K
130 150 °C	≤ 1,2 K	≤ 1,2 K	-	≤ 1,2 K	≤ 5,5 K
150 400 °C	-	≤ 1,2 K*	-	-	-

* Balco nur für –30 °C ... +120 °C ausgelegt

Tabelle 45 Genauigkeit der Analogeingänge

Hinweis

Die Messgenauigkeit des Sensors selbst ist in dieser Tabelle nicht berücksichtigt. Interne Impedanz beim Anschluss verschiedener Sensoren



Abb. 59 Analogeingang mit kleiner Impedanz (Eingang für PT1000, Balco, PT3000, langsamer Digitaleingang)



Abb. 60 Analogeingang mit hoher Impedanz (Eingang für Spannungsmessung bei aktiven Sensoren)



Abb. 61 Analogeingang mit Impedanz Sollwert (Eingang für NTC20k, Sollwert v. Bediengerät)

Anschlussbeispiele

Aktiver Sensor und Potentiometer





Informationen zur Sicherung finden Sie unter dem Abschnitt "Auslegung der Sicherung" auf Seite 11.

Passiver Sensor und 0(4)..20 mA Signal



Abb. 63 Analogeingangsmodul, Anschlussbeispiel 2

Analogausgangsmodule

Typen der Analogausgangsmodule und Klemmenblock

Тур	Beschreibung	Gehäuse
XF822	Analogausgangsmodul für Panelbus	Hellgrau
XFR822	Analogausgangsmodul für Panelbus mit Hand- übersteuerung	Hellgrau
XFL822	Analogausgangsmodul für LonWorks®	Dunkelgrau
XFLR822	Analogausgangsmodul für LonWorks® mit Handübersteuerung	Dunkelgrau
XS821-22	Klemmenblock	Hellgrau

Tabelle 46 Excel 800 Analogausgangsmodule

Merkmale

- 8 Analogausgänge; können auch einzeln als Digitalausgang konfiguriert werden (0..10 V, 2..10 V, EIN/AUS, oder Dreipunkt)
- LEDs für Anzeige des Ausgangszustands (rot)
- ...R822: 8 manuelle Übersteuerungen, siehe nachfolgende Abbildung



Abb. 64 XF822 Analogausgangsmodul mit Klemmenblock

Legende

- 1 Servicetaste S1
- 2 Hex-Schalter S2
- 3 Manuelle Übersteuerung
- 4 Ausgangs-LEDs
- 5 Service-LED
- 6 Betriebs-LED

Die Funktionalität der Service-LED und Betriebs-LED ist in Tabelle 75 bis Tabelle 77 auf Seite 71 ff beschrieben.

Bei Kommunikationsproblemen werden die Analogausgänge in die Sicherheitsstellung gefahren, die Sie mit CARE eingestellt haben; siehe Beschreibung der Analogausgangspunkte im CARE User Guide, 74-5587/EN2B-0182GE51.

Klemmen



Abb. 65 Klemmenbelegung und interne Verbindungen bei den Analogausgangsmodulen

Klem- men	SIGNAL	Bemerkung
71, 75	СОМ а	2-Draht Kommunikationsbus (LON/Panelbus)
72, 76	COM b	2-Draht Kommunikationsbus (LON/Panelbus)
73, 77	24 V~	Spannungsversorgung
74, 78	24 V~0	Spannungsversorgung
18	AO1AO8	Analogausgänge 18
918	GND	Masse. Alle Masseanschlüsse sind intern miteinander verbunden
21, 22	N.C.	Nicht verwenden!
25, 26	<i>.</i>	Schirmanschluss (Erdfunktion), intern auf DIN-Schiene verbunden

Tabelle 47Klemmenbelegung bei den Analogausgangs-
modulen

Hinweise

- Der Schirmanschluss darf nur f
 ür geschirmte E/A-Kabel verwendet werden. Der LonWORKS® -Schirm darf hier nicht aufgelegt werden, da hierf
 ür ein RC-Glied notwendig ist.
- Wenn zusätzliche Schirmklemmen erforderlich sind, kann der Hilfsklemmenblock XS814 verwendet werden.

Technische Daten

Spannung	0(2)11 V (Standard)
Strom	max. ±1 mA
Auflösung	8 Bit
Genauigkeit	±150 mV
Ausgangsspannung bei 0	< 200 mV
Schutz	Kurzschlussgeschützt; Schutz gegen Fremdspannung (24 VAC, 40 VDC)
Rückmeldesignal	Auto/Handbetrieb und Aus- gangswert

Tabelle 48 Daten der Analogausgangsmodule

LED-Anzeige des Ausgangsstatus

Automatikbetrieb	Helligkeit folgt dem komman- dierten Ausgangssignal
Handbetrieb	Blinken

Tabelle 49Verhalten der Status-LED beim Analogaus-
gangsmodul

Module mit Handübersteuerung

Die Analogausgangsmodule XFR822/XFLR822 sind mit einer manuellen Übersteuerung ausgestattet: Ein Drehknopf für jeden Analogausgang.

Die manuelle Übersteuerung kann entweder auf AUTO oder auf Handstellung 0...110% eingestellt werden (stufenlos einstellbar).

ANMERKUNG

Beschädigung der Elektronikmodule!

- ► Verstellen Sie den Drehknopf nicht mit einem Werkzeug.
- Wenden Sie keine übermäßige Kraft an. Einstellungen nur von Hand vornehmen.

Analogausgänge als Digitalausgänge konfiguriert

Mit Hilfe von CARE können die Analogausgänge einzeln als Digitalausgänge konfiguriert werden. Die Ausgangsspannung beträgt dann 0 V oder 10 V, abhängig vom Signal des Controllers.

Anschlussbeispiel





Informationen zur Sicherung finden Sie unter dem Abschnitt "Auslegung der Sicherung" auf Seite 11.

Synchronisationsverhalten bei Analogausgängen mit Dreipunktkonfiguration

Um die aktuelle Antriebsposition mit der berechneten Position abzugleichen und um sicherzustellen, dass der Antrieb die Endposition sicher erreicht, wird vom Analogausgangsmodul regelmäßig ein Synchronisationslauf durchgeführt.

Während des Synchronisationslaufs läuft der Antrieb zusätzlich mit der konfigurierten Laufzeit, auch wenn er die berechnete Endposition bereits erreicht hat. Der Synchronisationslauf wird ausgeführt:

- Wenn die berechnete Position des Antriebs
 untere Synchronisationsschwelle (2 %)
 = Synchronisation gegen 0 %
- Wenn die berechnete Position des Antriebs
 > obere Synchronisationsschwelle (98 %)
 = Synchronisation gegen 100 %
- Nach jeder Spannungswiederkehr oder jedem Reset



Abb. 67 Anschlussbeispiel mit Relaismodul MCD 3

- Das Relaismodul ermöglicht die Ansteuerung von peripheren Geräten mit hohem Strombedarf durch die Analogausgänge
- Die Eingangsklemme 17 des MCD3-Moduls steuert den Umschaltkontakt K3.

Die Relaisklemme 18 des MCD3-Moduls steuert die Schließkontakte (Dreipunktausgänge) K1, K2

Informationen zur Sicherung finden Sie unter dem Abschnitt "Auslegung der Sicherung" auf Seite 11.



Abb. 68 Anschlussbeispiel mit Relaismodul MCE 3

Das Relaismodul ermöglicht die Ansteuerung von peripheren Geräten mit hohem Strombedarf durch die Analogausgänge

- Die Eingangsklemme 16 des MCE3-Moduls steuert den Schließkontakt K3.
- Die Eingangsklemme 17 des MCE3-Moduls steuert den Umschaltkontakt K2.
- Die Eingangsklemme 18 des MCE3-Moduls steuert den Umschaltkontakt K1.

Informationen zur Sicherung finden Sie unter dem Abschnitt "Auslegung der Sicherung" auf Seite 11.

Digitaleingangsmodule

Typen der Digitaleingangsmodule und Klemmenblock

Тур	Beschreibung	Gehäuse
XF823	Digitaleingangsmodul für Panel- bus	Hellgrau
XFL823	LONWORKS Digitaleingangsmodul	Dunkelgrau
XS823	Klemmenblock	Hellgrau

Tabelle 50 Excel 800 Digitaleingangsmodule

Merkmale

- 12 Digitaleingänge
- 12 konfigurierbare Status-LEDs (grün/rot, gelb/AUS)
- Die Digitaleingänge können verwendet werden als:
 - Statische Digitaleingänge f
 ür potenzialfreie Kontakte (Standard)
 - Schnelle Zähler (bis zu 20 Hz)



Abb. 69 Digitaleingangsmodul XF823 mit Klemmenblock

Legende

- 1 Servicetaste S1
- 2 Hex-Schalter S2
- 3 Eingangs-LEDs
- 4 Service-LED
- 5 Betriebs-LED

Die Funktionalität der Service-LED und Betriebs-LED ist in Tabelle 75 bis Tabelle 77 auf Seite 71ff beschrieben.

Klemmen



Abb. 70 Klemmenbelegung und interne Verbindungen bei den Digitaleingangsmodulen

Klem- men	SIGNAL	Bemerkung
71, 75	COM a	2-Draht Kommunikationsbus (LON/Panelbus)
72, 76	COM b	2-Draht Kommunikationsbus (LON/Panelbus)
73, 77	24 V~	Spannungsversorgung
74, 78	24 V~0	Spannungsversorgung
112	BI1BI12	Digitaleingänge 112
1324	GND	Masse. Alle Masseanschlüsse sind intern miteinander verbunden
25, 26	,L,	Schirmanschluss (Erdfunktion), intern auf DIN-Schiene verbunden

 Tabelle 51
 Klemmenbelegung bei den Digitaleingangsmodulen

Hinweis

- Wenn zusätzliche Schirmklemmen erforderlich sind, kann der Hilfsklemmenblock XS814 verwendet werden.

Technische Daten

Eingangstyp	Potenzialfreier Kontakt oder Open Kollektor
Stromaufnahme (ge- schlossener Eingang)	2 mA
Spannung bei offenem Kontakt	1622 VDC
Schutz	Geschützt gegen Fremdspan- nung (24 VAC, 40 VDC)

Status-LEDs

Die Status-LEDs können mit CARE einzeln als Alarm-LEDs (rot/grün) oder Status-LEDs (gelb/AUS) [Standard] konfiguriert werden.

Beim Status "logisch ein" leuchtet die LED (gelb oder rot).

Konfiguration als schneller Zähler

Die Digitaleingänge können mit CARE als schnelle Zählereingänge für Geräte, die mit einem Open Kollektor Ausgang ausgestattet sind, konfiguriert werden.

Frequenz	max. 20 Hz
Puls EIN	min. 25 ms
Puls AUS	min. 25 ms
Prellzeit	max. 5 ms

Tabelle 52 Digitaleingang als schneller Zählereingang



Abb. 71 Konfiguration des Digitaleingangs als schneller Zählereingang

Anschlussbeispiele



Abb. 72 XF823 Anschlussbeispiele

Informationen zur Sicherung finden Sie unter dem Abschnitt "Auslegung der Sicherung" auf Seite 11.

Relaisausgangsmodule

Typen der Relaisausgangsmodule und Klemmenblock

Тур	Beschreibung	Gehäuse
XF824	Relaisausgangsmodul für Panelbus	Hellgrau
XFR824	Relaisausgangsmodul mit Handübersteuerung für Panelbus	Hellgrau
XFL824	Relaisausgangsmodul für LonWorks®	Dunkelgrau
XFLR824	Relaisausgangsmodul für LonWorks® mit Handüber- steuerung	Dunkelgrau
XS824-25	Klemmenblock, Lieferung mit langem Brückenstecker (rot)	Hellgrau

 Tabelle 53
 Excel 800 Relaisausgangsmodule

Merkmale

- 6 Relais (Umschaltkontakte), angeordnet in zwei Blöcken
- ...R824: 6 Handübersteuerungsschalter
- Kleinspannung und Netzspannung zugelassen, siehe WARNUNG.



Abb. 73 Relaisausgangsmodul XF824 mit Klemmenblock

Legende

- 1 Servicetaste S1
- 2 Hex-Schalter S2
- 3 Handübersteuerungsschalter
- 4 Status-LEDs
- 5 Service-LED
- 6 Betriebs-LED

Die Funktionalität der Service-LED und Betriebs-LED ist in Tabelle 75 bis Tabelle 77 auf Seite 71ff beschrieben.

Bei Kommunikationsproblemen werden die Relaisausgänge in die Sicherheitsstellung kommandiert, die mit CARE konfiguriert wurde. Siehe Beschreibung der Relaisausgänge im CARE – User Guide, 74-5587/EN2B-0182GE51.

Gefahr elektrischer Schläge oder Gerätebeschädigung! Kleinspannung und Netzspannung dürfen <u>nicht</u> innerhalb des gleichen Relaisblocks angeschlossen werden.

Schließen Sie die Kleinspannung z.B. auf Relaisblock 1 und Netzspannung auf Relaisblock 2 oder umgekehrt an. In diesem Fall müssen die kurzen Brückenstecker verwendet werden; siehe Tabelle 5 auf Seite 8.

ANMERKUNG

Gefahr der Fehlfunktion!

Brückenstecker dürfen nur verwendet werden, wenn allen verbundenen Relais die gleiche Spannung verwendet wird.

Verwenden Sie keinen Brückenstecker, wenn an den Relais verschiedene Spannungen anliegen. Verwenden Sie z.B. einen kurzen Brückenstecker für Relaisblock 1 mit Netzspannung und keinen Brückenstecker für Relaisblock 2 mit 12 V Kleinspannung für Relais 4 und 24 V Kleinspannung für die Relais 5 und 6.

Klemmen

71	COM	COM	75
11	A	A	15
72	COM	COM	76
12	В	В	10
73	24	24	77
13	٧~	٧~	11
74	24	24	78
/4	V~0	V~0	10



Abb. 74 Klemmenbelegung und interne Verbindungen der Relaisausgangsmodule

GE1B-0375GE51 R1007

Г

Beschreibung	der	E/A-	Module
--------------	-----	------	--------

Kiem- men		SIGNAL	Bemerkung		
71,	71, 75 COM a		2-Draht Kommunikationsbus (LON/Panelbus)		
72,	76	COM b	2-Draht Kommunikationsbus (LON/Panelbus)		
73,	77	24 V~	Spannungsversorgung		
74,	78	24 V~0	Spannungsversorgung		
	11	REL1 N.O.	Relais 1 Schließer		
	12	REL1 N.C.	Relais 1 Öffner		
	13	R1 COM	Relais 1 Wurzel		
£	14	R1 COM	Für die Verbindung der Wurzel von Re- lais 1 über Brückenstecker *		
Ч	21	REL2 N.O.	Relais 2 Schließer		
Õ	22	REL2 N.C.	Relais 2 Öffner		
B	23	R2 COM	Relais 2 Wurzel		
ELAIS	24	R2 COM	Für die Verbindung der Wurzel von Re- lais 2 über Brückenstecker *		
R	31	REL3 N.O.	Relais 3 Schließer		
	32	REL3 N.C.	Relais 3 Öffner		
	33	R3 COM	Relais 3 Wurzel		
	34	R3 COM	Für die Verbindung der Wurzel von Re- lais 3 über Brückenstecker *		
	41	REL4 N.O.	Relais 4 Schließer		
	42	REL4 N.C.	Relais 4 Öffner		
	43	R4 COM	Relais 4 Wurzel		
2	44	R4 COM	Für die Verbindung der Wurzel von Re- lais 4 über Brückenstecker *		
S	51	REL5 N.O.	Relais 5 Schließer		
Õ	52	REL5 N.C.	Relais 5 Öffner		
B	53	R5 COM	Relais 5 Wurzel		
ELAIS	54	R5 COM	Für die Verbindung der Wurzel von Re- lais 5 über Brückenstecker *		
2	61	REL6 N.O.	Relais 6 Schließer		
	62	REL6 N.C.	Relais 6 Öffner		
	63	R6 COM	Relais 6 Wurzel		
	64	R6 COM	Für die Verbindung der Wurzel von Re- lais 6 über Brückenstecker *		
25		<i>.</i>	Schirmanschluss (Erdfunktion), intern auf DIN-Schiene verbunden		
* N	* Nicht mit Draht verbinden!				

Tabelle 54 Klemmenbelegung der Relaisausgangsmodule

Zulässige Belastung

	Max. Belastung	Min. Last
Je Relaisaus- gangsmodul (Gesamt)	19250 VAC Strom bei cos φ ≥ 0,6: 12 A 129 VDC 12 A ohmisch, 3 A induktiv	_
Je Schließ- kontakt	19250 VAC Strom bei $\cos \phi \ge 0,6$: 4 A 129 VDC 4 A ohmisch, 1 A induktiv	50 mW
Je Öffner- Kontakt	19250 VAC Strom bei $\cos \phi \ge 0,95$: 2 A, Strom bei $\cos \phi \ge 0,6$: 1 A 129 VDC 4 A ohmisch, 1 A induktiv	50 mW

Tabelle 55	Zul. Belastung	der Relaisausgangsmodule
------------	----------------	--------------------------

Hinweise

- Bei Spannungen über 30 VAC/DC und bei Anschluss induktiver Komponenten: Wenn die Relais häufiger als einmal innerhalb von 2 Minuten schalten, müssen Störungen des Radio- und Fernsehempfangs unterbunden werden (Erfüllung von EN 5501 4).
- Die max. Spannung für UL 864 konforme Anwendungen beträgt 24 V.

Status-LEDs und Handübersteuerungen



Abb. 75 Handübersteuerungen (Schiebeschalter)

Die …R824 Relaisausgangsmodule sind mit manuellen Übersteuerungen ausgestattet: jeweils eine für jeden Relaisausgang. Diese Schiebeschalter können manuell in die Stellungen "Auto", "0" oder "1" gebracht werden. .

Verhalten der Relaisausgänge und der Status-LEDs

Befehl	LED	N.O.* (direkt)	N.C.* (umgekehrt)
Automatik, Status "logisch EIN"	EIN	EIN	AUS
Automatik, Status "logisch AUS"	AUS	AUS	EIN
Übersteuerung (Einstellung "0")	Blinken	AUS	EIN
Übersteuerung (Einstellung "1")	Blinken	EIN	AUS

*Wie mit CARE konfiguriert.

Tabelle 56 Verhalten von Relaisausgängen u. Status-LEDs

Anschlussbeispiel





Informationen zur Sicherung finden Sie unter dem Abschnitt "Auslegung der Sicherung" auf Seite 11.



Abb. 77XF824 Anschlussbeispiel (Relaisblöcke mit Kleinspannung und Netzspannung)Informationen zur Sicherung finden Sie unter dem Abschnitt "Auslegung der Sicherung" auf Seite 11.

Dreipunktmodul

Merkmale

- Typ: Dreipunktmodul XFR825
- Gehäuse: hellgrau
- Die Dreipunktausgänge können bis zu 3 Dreipunktantriebe steuern
- Manuelle Handübersteuerungen und 3 zugehörige Paare von Status-LEDs.

Im Fall von Kommunikationsproblemen fahren die 3 Dreipunktausgänge in die Sicherheitsposition, die Sie mit CARE eingestellt haben; siehe Beschreibung der Dreipunkt-Punkte im CARE – User Guide, 74-5587/EN2B-0182GE51.



Abb. 78 Dreipunktmodul XFR825 mit Klemmenblock

Legende

- 1 Servicetaste S1
- 2 Hex-Schalter S2
- 3 Manual overrides
- 4 Status-LEDs
- 4 Service-LED
- 5 Betriebs-LED

Die Funktionalität der Service-LED und Betriebs-LED ist in Tabelle 75 bis Tabelle 77 auf Seite 71ff beschrieben.

Gefahr elektrischer Schläge oder Gerätebeschädigung! Kleinspannung und Netzspannung dürfen <u>nicht</u> innerhalb des gleichen Relaisblocks angeschlossen werden.

Schließen Sie die Kleinspannung z.B. auf Relaisblock 1 und die Netzspannung auf Relaisblock 2 oder umgekehrt an. In diesem Fall müssen die kurzen Brückenstecker verwendet werden; siehe Tabelle 5 auf Seite 8.

ANMERKUNG

Gefahr der Fehlfunktion!

Brückenstecker dürfen nur verwendet werden, wenn allen verbundenen Relais die gleiche Spannung verwendet wird.

Verwenden Sie keinen Brückenstecker, wenn an den Relais verschiedene Spannungen anliegen. Verwenden Sie z.B. einen kurzen Brückenstecker für Relaisblock 1 mit Netzspannung und keinen Brückenstecker für Relaisblock 2 mit 12 V Kleinspannung für Relais 4 und 24 V Kleinspannung für die Relais 5 und 6.

Zulässige Belastung

	Max. Belastung	Min. Last
Je Relaisaus- gangsmodul (Gesamt)	19250 VAC Strom bei cos φ ≥ 0,6: 12 A 129 VDC 12 A ohmisch, 3 A induktiv	_
Je Schließ- kontakt	19250 VAC Strom bei $\cos \phi \ge 0.6$: 4 A 129 VDC 4 A ohmisch, 1 A induktiv	50 mW
Je Öffner- kontakt	19250 VAC Strom bei $\cos \phi \ge 0,95$: 2 A, Strom bei $\cos \phi \ge 0,6$: 1 A 129 VDC 4 A ohmisch, 1 A induktiv	50 mW

Tabelle 57 Zulässige Belastung der Dreipunktmodule

Hinweise

- Bei Spannungen über 30 VAC/DC und bei Anschluss induktiver Komponenten: Wenn die Relais häufiger als einmal innerhalb von 2 Minuten schalten, müssen Störungen des Radio- und Fernsehempfangs unterbunden werden (Erfüllung von EN 5501 4).
- Die max. Spannung für UL 864 konforme Anwendungen beträgt 24 V.

Klemmen

	 COM A	75
72 ^{COM}	 COM B	76
73 ²⁴ v~	 24 V~	77
74 v~0	 24 V~0	78



Abb. 79 Klemmenbelegung und interne Verbindungen beim Dreipunktmodul

Klem- men		SIGNAL	Bemerkung	
71, 75		COM a	2-Draht Kommunikationsbus (LON/Panelbus)	
7	72, 76	COM b	2-Draht Kommunikationsbus (LON/Panelbus)	
7	'3, 77	24 V~	Spannungsversorgung	
7	4, 78	24 V~0	Spannungsversorgung	
	11	REL1 N.O.	Dreipunktrelais 1 Schließer	
	12	REL1 N.C.	Dreipunktrelais 1 Öffner	
	13	R1 COM	Dreipunktrelais 1 Wurzel	
IEB 1	14	R1 COM	Für die Verbindung der Wurzel von Relais 1 über Brückenstecker *	
H	21	REL2 N.O.	Dreipunktrelais 2 Schließer	
AN	22	REL2 N.C.	Dreipunktrelais 2 Öffner	
	23	R2 COM	Dreipunktrelais 2 Wurzel	
	24	R2 COM	Für die Verbindung der Wurzel von Relais 2 über Brückenstecker *	
	31	REL3 N.O.	Dreipunktrelais 3 Schließer	
	32	REL3 N.C.	Dreipunktrelais 3 Öffner	
	33	R3 COM	Dreipunktrelais 3 Wurzel	
IEB 2	34	R3 COM	Für die Verbindung der Wurzel von Relais 3 über Brückenstecker *	
R	41	REL4 N.O.	Dreipunktrelais 4 Schließer	
AN	42	REL4 N.C.	Dreipunktrelais 4 Öffner	
	43	R4 COM	Dreipunktrelais 4 Wurzel	
	44	R4 COM	Für die Verbindung der Wurzel von Relais über Brückenstecker *	
	51	REL5 N.O.	Dreipunktrelais 5 Schließer	
	52	REL5 N.C.	Dreipunktrelais 5 Öffner	
	53	R5 COM	Dreipunktrelais 5 Wurzel	
IEB 3	54	R5 COM	Für die Verbindung der Wurzel von Relais 5 über Brückenstecker *	
R	61	REL6 N.O.	Dreipunktrelais 6 Schließer	
AN	62	REL6 N.C.	Dreipunktrelais 6 Öffner	
	63	R6 COM	Dreipunktrelais 6 Wurzel	
	64	R6 COM	Für die Verbindung der Wurzel von Relais 6 über Brückenstecker *	
	25	<i>\</i>	Schirmanschluss (Erdfunktion), intern auf DIN-Schiene verbunden	
* 1	Nicht mi	t Draht verb	inden!	

Tabelle 58 Klemmenbelegung der Dreipunktmodule

Handübersteuerung

Die Dreipunktmodule sind mit Handübersteuerungen versehen: ein Drehknopf je Dreipunktausgang.

Diese Handübersteuerungen können manuell entweder auf "Auto" oder "0 ... 100 %" gesetzt werden (stufenlos verstellbar).



Abb. 80 Handübersteuerungen (Drehknöpfe)

ANMERKUNG

Beschädigung der Elektronikmodule!

- Verwenden Sie kein Werkzeug zum Verstellen der Drehknöpfe.
- Wenden Sie keine übermäßige Kraft an. Verstellen Sie nur von Hand.

Auto

In dieser Stellung wird das Signal vom zugehörigen Dreipunktausgang bereitgestellt (R1 + R2 oder R3 + R4 oder R5 + R6) und der Zustand (EIN/AUS) und die zugehörigen Status-LEDs zeigen das entsprechende Kommando an den Ausgängen an.

Übersteuerung (0...100 %)

Wenn eine Handübersteuerung im Bereich 0...100 % ausgeführt wird, fährt der zugehörige Dreipunktausgang in die gesetzte Position. Die Laufzeit hängt von der durch CARE eingestellten Motorlaufzeit und von der aktuellen Stellung ab.

Status-LEDs

Die zugehörigen Status-LEDs zeigen folgende Zustände an:

Betriebs-		Antrieb 1		
art	LED	Schlie- ßen	Öffnen	Keine Aktion
Auto	Grüne LED	EIN	AUS	AUS
	Rote LED	AUS	EIN	AUS
Über-	Grüne LED	Blinken	AUS	Blinken
steuerung	Rote LED	AUS	Blinken	Blinken

Tabelle 59 LED-Verhalten (z.B. für Dreipunktausgang 1)

Anschlussbeispiel





Informationen zur Sicherung finden Sie unter dem Abschnitt "Auslegung der Sicherung" auf Seite 11.

Beschreibung der Zubehörteile

Trennklemmenmodule

Typen

Trennklemmenmodul	Zugehörige E/A-Module XF
XS812	821
	822
	823
XS812RO	824
	825

Tabelle 60 Trennklemmenmodule

Zur Montage der Trennklemmenmodule siehe Abb. 23 auf Seite 20.

🖄 WARNUNG

Gefahr elektrischer Schläge oder Gerätebeschädigung durch unzulässige Verwendung des Trennklemmenmoduls XS812RO!

 Verwenden Sie keine Netzspannung in Verbindung mit XS812RO.

Merkmale

- Die Trennschalter werden verwendet, um einzelne Anschlüsse vom zugehörigen Elektronikmodul zu trennen.
- Hilfreich für Fehlersuche und Installation.

Abbildungen



Abb. 82 XS812 und Analogeingangs-/Ausgangsmodul



Abb. 83 XS812 und Digitaleingangsmodul



Abb. 84 XS812RO und Relaismodul/Dreipunktmodul

XS814 Hilfsklemmenblock

Merkmale

- Typ: XS814 Hilfsklemmenblock
- Für die Montage an bereits installierten E/A-Modulen, um diese mit zusätzlichen Klemmen auszustatten.
- Jede Einheit besteht aus zwei Klemmenblöcken ("A"-Block und "B"-Block), die jeweils 7 Klemmen mit einer max. Belastbarkeit von 12 A besitzen.



Abb. 85 XS814 Hilfsklemmenblock

Klemmenbelegung



Abb. 86 Klemmenbelegung und interne Verbindungen des Hilfsklemmenblocks XS814

Steckbrücken

Merkmale der Steckbrücke XS815

- Für die Verbindung der gemeinsamen Klemmen von allen 6 Relais. Die Verbindung ist gestattet, wenn alle Klemmen mit derselben Spannung arbeiten.
- Lang, rot
- Wird mit dem Klemmenblock geliefert.



Abb. 87 Steckbrücke XS815

Merkmale der Steckbrücke XS817

- Für die Verbindung der gemeinsamen Klemmen der Relais 1 bis 3 oder der Relais 4 bis 6.
- Kurz, gelb
- Muss separat bestellt werden.



Abb. 88 Steckbrücke XS817

XAL10 Beschriftungsträger

- Typ: XAL10 Beschriftungsträger
- Zum Aufbringen der selbstklebenden Etiketten mit Anschlussdaten, die von CARE erzeugt wurden
- Zur Verwendung mit Standardetiketten, z.B. AVERY ZWECKFORM 3669
- Wird mit dem Klemmenblock geliefert.

Verbindungsstecker XS816

- Typ: XS816 Verbindungsstecker
- Verbindungsstecker dienen zum Weiterleiten der Spannungsversorgung und der Datenübertragung zwischen Modulen.
- Wird mit dem Klemmenblock geliefert.

LON Softwarebeschreibung

Übersicht

LonTalk-Protokoll

Die Excel 800 LonWORKS® E/A-Module verwenden das LonTalk®-Protokoll zur Kommunikation mit andern Knoten, Kommissionierungs-Tools und Überwachungsgeräten im LonWORKS® -Netzwerk.

Merkmale

- Nutzung von Netzwerkvariablen für die Kommunikation zwischen Geräten, aber keine Explicit Messages.
- Konfigurations-Netzwerkvariablen
- LONMARK FTP Protokoll für den Download der Firmware für die Excel 800 LONWORKS E/A-Module über LON: ladbare apb-Dateien (von CARE und EXCELON unterstützt).

Adressierung, Binding und Kommissionierung

Die Excel 800 LONWORKS E/A-Module werden durch CARE oder ein anderes Standard LONWORKS® Kommissionierungstool auf Basis von LNS 2.0 und höher (z.B. LonMaker for Windows) adressiert, gebunden und kommissioniert.

Konfiguration

Die Excel 800 LONWORKS E/A-Module werden mit CARE konfiguriert.

Analogeingangsmodul XFL821

Beim Analogeingangsmodul XFL821 wird bei allen Eingängen das LonMark-Profil 520 "Analog Input" verwendet.

Jedes Eingangsobjekt besitzt seine eigenen Konfigurationseigenschaften außer für die Einstellung des Heartbeats. Diese Einstellung wird von allen Objekten verwendet.





Eingangstypen und zugehörige NVs

Eingangstyp	Verwendete NV	
NTC PT1000-1 PT3000 BALCO500	nvoAiTempP	
PT1000-2	nvoAiTemp	
0(2)10V	nvoAiValuePct	
Langsamer Binäreingang	nvoAiSwitch	
Andere Sensoren		
Fühlerbruch/Kurzschluss		

Tabelle 61Eingangstypen und zugehörige NVs

Übertragung/Aktualisierung

Diese Variablen werden sofort übertragen, wenn sich ihr Wert um einen höheren Betrag ändert, als unter der Konfigurationsvariable "SendOnDelta" eingestellt ist (Standard 0,3 K). Der Standard-Servicetyp für diese Variablen ist "Unacknowledged".

Analoger SensorausgangnvoAiValuePct[]

Diese Ausgangs-Netzwerkvariable repräsentiert den prozentualen Wert für den zugehörigen Eingang, wenn dieser für Spannungsmessung eingestellt ist.

Gültige Bereiche für 0 ... 10 V Eingang

Wert	Darstellung
< 0 V	0 %
0 V 10 V	0 100 %
> 10 V	100 %

Tabelle 62 Analoge Eingangswerte: 0 ... 10 V

Gültige Bereiche für 2 ... 10 V Eingang

Wert	Darstellung
< 1,5 V	Fühlerbruch/Kurzschluss
1,5 V 2 V	0 %
2 V 10 V	0 100 %
> 10 V	100 %

Tabelle 63 Analoge Eingangswerte: 2 ... 10 V

Standardwert

Der Standardwert wird nach Spannungswiederkehr oder Reset gesetzt und bleibt erhalten, bis das Modul einen gültigen Messwert erfasst hat.

nvoAiValuePct = INVALID = 0x7FFF (=163,835 %)

Das Verhalten für Fühlerfehler kann beim Bereich 2 \dots 10 V konfiguriert werden.

Temperatursensor-AusgangnvoAiTempP[]

Diese Ausgangs-Netzwerkvariable repräsentiert die Temperatur für den zugehörigen Eingang, wenn dieser für Temperaturerfassung konfiguriert ist, mit Ausnahme von PT1000-2.

Bereich: siehe Tabelle 44 und Tabelle 45 auf Seite 40.

Standardwert

Der Standardwert wird nach Spannungswiederkehr oder Reset gesetzt und bleibt erhalten, bis das Modul einen gültigen Messwert erfasst hat.

nvoAiTempP = INVALID = 0x7FFF (= 327,67 °C)

Langsamer Digitaleingang – nvoAiSwitch[]

Diese Ausgangs-Netzwerkvariable repräsentiert einen langsamen Digitaleingang an den Klemmen des Universaleingangs.

Gültiger Bereich

Sensor	Value	State
Aktiviert	100 %	1
Deaktiviert	0 %	0
Nicht konfiguriert	0 %	-1

Tabelle 64 Werte für den langsamen Digitaleingang

Ausgang Temperatur#2 SensornvoAiTemp[]

Diese Ausgangs-Netzwerkvariable repräsentiert die Temperatur für den zugehörigen Eingang, wenn dieser für Temperaturerfassung als PT1000-2 Sensor konfiguriert ist.

Bereich: siehe Tabelle 44 und Tabelle 45 auf Seite 40.

Standardwert

Der Standardwert wird nach Spannungswiederkehr oder Reset gesetzt und bleibt erhalten, bis das Modul einen gültigen Messwert erfasst hat.

nvoAiTemp = INVALID = 0xFFFF (= 6279,5 °C)

Analogausgangsmodul XFL(R)822

Beim Analogausgangsmodul wird für jeden Ausgang das LONMARK "Open-Loop Actuator Object" verwendet.

Jedes Analogausgangsobjekt besitzt seine eigenen Konfigurationseigenschaften außer für die Heartbeat-Einstellung und nciAoConfig, die von allen Objekten gemeinsam verwendet werden.



Abb. 90 LONMARK Analogausgangsobjekt

Receive Heartbeat

Die Standardeinstellung für den "Receive Heartbeat" liegt bei 300 s. Wird innerhalb dieser Zeit keine NV-Aktualisierung empfangen, fahren die Ausgänge in die eingestellte Sicherheitsposition.

Startverhalten

Beim Starten, d.h. bei Spannungswiederkehr oder Reset werden alle nvi's mit INVALID beschrieben. Nach einer Minute fahren die Ausgänge in die eingestellte Sicherheitsposition.

Analogausgang StellbefehlnviAoValuePct[]

Diese Netzwerkvariable wird zur Steuerung des Analogausgangs zwischen 0 und 100 % verwendet.

Wenn sowohl nviAoSwitch[] als auch nviAoValuePct[] gültige Werte empfangen, hat nviAoValuePct[] Priorität.





Abb. 91 Analogausgang Steuersignale – direkte Steuerung



Abb. 92 Analogausgang Steuersignale – umgekehrte Steuerung

Standardwert

nvoAoValuePct = INVALID = 0x7FFF (=163,835 %)

Dieser Zustand veranlasst den Ausgang, in eine voreingestellte Position für den Fehlerfall zu fahren.

Analogausgang RückmeldungnvoAoPosnFb[]

Dieser Wert repräsentiert den aktuellen Status des Analogausgangs einschließlich der Rückmeldung von Handübersteuerungen durch die Handbedienebene.

Diese Variable wird typischerweise von Überwachungsstationen und für Diagnosezwecke verwendet.

Gültiger Bereich

Wert	Status	Aktuelle Analogausgangs- position	
0,5 100 %	1	Analogausgangsposition aufgrund	
0 % (AUS)	0	nviAoSwitch oder nviAoValuePct	
0 100 %	-1	Handübersteuerung durch die Handbedienebene	
0xFF	-1	Aktuelle Position unbekannt oder Synchronisation aktiv, Analogausgang nicht konfiguriert	

Tabelle 65 Rückmeldebereich beim Analogausgang

Übertragung

Diese Variable wird sofort übertragen, wenn sich die zugehörige Eingangsvariable um mehr als 1 % verändert hat oder als Reaktion auf eine Aktualisierung von nviAoValuePct[] oder nviAoSwitch[] sofort.

Standard-Servicetyp

Der Standard-Servicetyp für diese Variable ist "Unacknowledged".

Analogausgang Befehl- nviAoSwitch[]

Diese Netzwerkvariable wird zur Steuerung des Analogausgangs zwischen 0 und 100 % verwendet.

Diese Variable wird typischerweise zu einem LoNWORKS® Regelgerät gebunden, das einen Befehl von 0 ... 100 % ausgibt.

Wenn sowohl nviAoSwitch[] als auch nviAoValuePct[] gültige Werte empfangen, hat nviAoValuePct[] Priorität.

Standardwert

Value = 0State = -1

Digitaleingangsmodul XFL823

Beim Digitaleingangsmodul XFL823 wird für jeden Eingang eine Instanz des LonMARK-Objekts "Open Loop Sensor" verwendet.

Jedes Digitaleingangsobjekt besitzt seine eigenen Konfigurationseigenschaften außer für die Einstellung des Heartbeats. Diese Einstellung wird von allen Objekten gemeinsam verwendet.



Abb. 93 LONMARK Digitaleingangsobjekt

Übertragung

Diese Variablen werden sofort übertragen, wenn sich ihr Wert um einen höheren Betrag ändert, als unter der Konfigurationsvariable "SendOnDelta" eingestellt ist (Im Fall des Zählereingangs hat SendOnDelta einen Wert von 5 Pulsen).

Die Variablen werden außerdem abhängig vom eingestellten Heartbeat mit der eingestellten "Maximum Send Time" unter der Konfigurationsvariable nciSndHrtBt (Standardwert = 0 = gesperrt) übertragen.

Standard-Servicetyp

Der Standard-Servicetyp für diese Variablen ist "Unacknowledged".

Schneller Digitaleingang - nvoDiSwitch[]

Diese Ausgangs-Netzwerkvariable repräsentiert den logischen Status eines schnellen Digitaleingangs an den zugehörigen Eingangsklemmen.

Gültiger Bereich

Loischer Ein- gangsstatus	Value	State
EIN	100 %	1
AUS	0 %	0
Nicht konfiguriert	0 %	-1

Tabelle 66 Schnelle Digitaleingangswerte

Standardwert

Der Standardwert wird nach Spannungswiederkehr oder Reset gesetzt und bleibt erhalten, bis das Modul einen gültigen Wert erfasst hat.

Value = 0

State = -1

Zählwerterfassung – nvoDiCount[]

Diese Netzwerkausgangsvariable enthält die Gesamtanzahl der Statuswechsel von 0 nach 1 seit dem letzten Reset oder der letzten Spannungswiederkehr.

Gültiger Bereich





Status	Wert
Bei Zählwerterfassung	0 65534
Nach Spannungswiederkehr oder Reset	65535

Tabelle 67 Zählwerterfassung

Spannungswiederkehr/Reset

Nach Spannungswiederkehr oder Reset wird der Wert 0xFFF = 65535 an das Netzwerk übertragen, um anzuzeigen, dass die vorher gezählten Impulse gelöscht wurden.

Relaisausgangsmodul XFL(R)824

Beim Relaisausgangsmodul XFL824/XFLR824 wird für jeden Ausgang eine Instanz des LonMark-Objekts "Open Loop Actuator" verwendet.

Jedes Digitalausgangsobjekt besitzt seine eigenen Konfigurationseigenschaften außer für die Einstellung des Heartbeats. Diese Einstellung wird von allen Objekten gemeinsam verwendet.



Abb. 95 LonMark Ausgangsobjekt

Befehl an Relais – nviDoSwitch[]

Diese Netzwerkvariable wird für Befehle an einen Relaisausgang verwendet.

Die Netzwerkvariable wird typischerweise mit einem LONWORKS® Regelgerät gebunden, das Befehle EIN/AUS oder 0 .. 100 % absetzt.

Gültiger Bereich

Value	State	Reaktion
N/a	0	AUS
0	1	AUS
0,5 100 %	1	Ausgänge werden entspre- chend der aktuellen Aus- gangskonfiguration gesetzt
N/a	-1	UNGÜLTIG: gemäß definiertem Fehlerver- halten

Tabelle 68	Befehle fü	r Relaisausgang
------------	------------	-----------------

Standardwert

Value = 0

State = -1

Startverhalten

Beim Starten, d.h. bei Spannungswiederkehr oder Reset werden alle nvi's mit INVALID beschrieben. Nach einer Minute fahren die Ausgänge in die eingestellte Sicherheitsposition.

Receive Heartbeat

Die Standardeinstellung für den "Receive Heartbeat" liegt bei 300 s. Wird innerhalb dieser Zeit keine NV-Aktualisierung empfangen, fahren die Ausgänge in die eingestellte Sicherheitsposition.

Prüfen der Anschlüsse

Die Zugfederklemmen besitzen kleine Öffnungen (1 mm Durchmesser), die zum Messen verwendet werden können.

 Stecken Sie eine Messspitze (1) in die Öffnung, wie rechts abgebildet.



Abb. 96 Prüfen der Anschlüsse

Fehlersuche beim Controller XCL8010

Folgende LEDs des Controllers XCL8010 können für die Fehlersuche herangezogen werden:

- Betriebs-LED (grün)
- Alarm-LED (rot)
- LONWORKS Service-LED
- C-Bus Tx und Rx LEDs
- HMI Tx und Rx LEDs
- Modemschnittstelle Tx und Rx LEDs

Betriebs-LED (grün)

Fall	Betriebs-LED	Bedeutung	Maßnahme
1	ON	Normalbetrieb	Keine Aktion notwendig
2	Blinken	Eine oder mehrere der internen Spannungen liegen außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Controller hält an.	 Spannung prüfen Verdrahtung prüfen Hardware ersetzen, wenn das Problem andauert
3	Geht kurz aus	Der Bediener hat die Reset-Taste aktiviertDer Controller führt einen Warmstart durch	Keine Aktion notwendig

Tabelle 69 Betriebs-LED des Controllers XCL8010

Alarm-LED (rot)

Fall	Alarm-LED	Bedeutung	Maßnahme
1	AUS	Normalbetrieb	Keine Aktion notwendig
2	EIN	 Der Watchdog-Alarmausgang ist aktiviert Der Controller hat ein Hardwareproblem festgestellt oder - Die Applikation ist fehlerhaft oder - Der Controller wurde ohne Applikation an Spannung gelegt oder der Bediener hat die Applikation manuell angehalten, z.B. mit XL-Online. In diesem Fall leuchtet die LED 13 Minu- ten nach Zuschalten der Spannung auf, wenn der Controller keine Applikation besitzt. 	 Schalten Sie die Spannung am Controller XCL8010 aus und wieder ein. Prüfen Sie und laden Sie die Appli- kation ggfs. erneut, wenn das Pro- blem noch besteht. Ersetzen Sie die Hardware, wenn das Problem noch immer besteht.
3	Blinken	Obwohl der Controller ein Problem festgestellt hat, ist der Watchdog-Alarmausgang noch nicht aktiviert. Wenn das Problem andauert, leuchtet die LED dauerhaft; siehe Fall 2. Der Controller führt einen Warmstart durch.	Wenn dies nur einmalig geschieht, hat der Controller einen Warmstart durchge- führt. Wenn dies jedoch mehrfach geschieht, besteht ein Hardware- oder Applikati- onsproblem (siehe Fall 2)

Tabelle 70 Alarm-LED des Controllers XCL8010

LONWORKS Service-LED



Abb. 97 Blinkmuster der LONWORKS Service-LED

Fall	Kann wann auftreten?	Bedeutung	Maßnahme
1	Jederzeit	Knoten ist konfiguriert und läuft normal	Keine Aktion notwendig
2	Einschalten des Control- lers	Fehlerhafte Knoten-Hardware	 Hardware ersetzen
3	Einschalten des Control- lers	Fehlerhafte Knoten-Hardware	 Hardware ersetzen
4	Einschalten des Control- lers / Reset	Fehlende Applikation im Knoten Kann durch die Neuron-Chip Firmware verur- sacht werden, wenn ein Fehler bei der Appli-	 Setzen Sie den Knoten mit EXCELON in den Zustand "Confi- gured Online"
		kationsprutsumme auttritt	 Wenn das Problem andauert, ist die MIP-Software im LW-Interface durch falsche Einstellungen mit EXCELON gelöscht worden: Hardware ersetzen
5	Jederzeit	Reset-Vorgänge durch Watchdog treten auf: Möglicherweise defektes EEPROM und Bootstrap Modus	 Firmware-Download ausführen
6	Jederzeit	Node ist im Zustand "Unconfigured", hat je- doch eine Applikation	 Fortfahren mit Kommissionierung

Die LONWORKS Service-LED des Controllermoduls zeigt folgende Muster, um auf mögliche Fehler hinzuweisen:

Tabelle 71 LONWORKS Service LED des Controllers XCL8010

Fall	C-Bus LEDs	Bedeutung	Maßnahme
1	Beide LEDs blinken	Wenn der C-Bus ordnungsgemäß funktioniert, läuft der Controller XCL8010 ordnungsgemäß	Keine Aktion notwendig
		Wenn der C-Bus nicht ordnungsgemäß funkti- oniert, kann die Terminierung fehlerhaft sein	 Prüfen Sie den C-Bus Terminie- rungsschalter S1 (Anordnung siehe Abb. 46 auf Seite 33)
2	Beide LEDs sind AUS	Keine C-Bus Kommunikation	 C-Bus Einstellungen pr üfen
3	Beide LEDs blinken gleichzeitig	Keine C-Bus Kommunikation	 C-Bus Einstellungen pr üfen

C-Bus Tx und Rx LEDs

Tabelle 72 C-Bus Tx und Rx LEDs des Controllers XCL8010

HMI Tx und Rx LEDs

Fall	HMI LEDs	Bedeutung	Maßnahme
1	Beide LEDs blinken	Wenn die HMI-Schnittstelle funktioniert, läuft der Controller XCL8010 ordnungsgemäß	Keine Aktion notwendig
2	Beide LEDs sind AUS	Keine Kommunikation mit der HMI- Schnittstelle	 Prüfen Sie den Anschluss an der HMI-Schnittstelle und die richtige Erdung der angeschlossenen Hardware

Tabelle 73 HMI Tx und Rx LEDs des Controllers XCL8010

Modem Tx und Rx LEDs

Fall	Modem—LEDs	Bedeutung	Maßnahme
1	Beide LEDs blinken	Wenn die Modem-Schnittstelle funktioniert, läuft der Controller XCL8010 ordnungsgemäß	Keine Aktion notwendig
2	Beide LEDs sind AUS	Keine Kommunikation an der Modem- Schnittstelle	 Pr üfen Sie die Anschl üsse an der Modem-Schnitstelle

Tabelle 74 Modem Tx und Rx LEDs des Controllers

XCL8010

Fehlersuche bei den E/A-Modulen

- Prüfen Sie die Spannung der Stromversorgung und stellen Sie sicher, dass keine zu hohe Spannung (> 24 VAC oder > 40 VDC) an den Eingängen der …821, …822, …823 E/A-Module liegt.
- ► Ersetzen Sie problematische E/A-Module mit anderen Modulen des gleichen Typs.
- Wenn das Problem andauert, ist dies ein Zeichen daf
 ür, dass das Problem durch die Applikation oder fehlerhafte Verdrahtung verursacht ist.
- Wenn das Problem gelöst ist, ist dies ein Zeichen dafür, dass das ersetzte Modul defekt ist.

Für die Fehlersuche können an allen E/A-Modulen folgende Elemente verwendet werden:

- Betriebs-LED
- Service-LED
- Service-Taste

Zusätzlich kann eine modulspezifische Fehlersuche notwendig sein.

Betriebs-LED der E/A-Module

Fall	Betriebs-LED	Bedeutung	Maßnahme
1	EIN	E/A-Module steht unter Spannung	Keine Aktion notwendig
2	AUS	Keine Spannung	 Spannungsversorgung pr
3	Ständiges Blinken	Wenn die Service-LED des Moduls in gleicher Weise blinkt, befindet sich das E/A-Modul im Boot-Mode	 Abwarten, bis der Reboot (Firmwa- re-Download) fertiggestellt ist.

Tabelle 75 Betriebs-LED der E/A-Module

Service-LED der E/A-Module

Fall	Service-LED	Bedeutung	Maßnahme
1	LED bleibt nach Span- nungszuschaltung AUS	 Mögliche Fehler wenn die Betriebs-LED auch AUS ist: Geräte-Hardware defekt Probleme bei der Spannungsver- sorgung, Takt-Probleme oder defekter Prozessor 	► Hardware ersetzen
2	LED leuchtet nach dem ersten Zuschalten der Spannung ständig	 LONWORKS E/A-Module : Defekte Hardware Panelbus E/A-Module : E/A-Modul ist vom XCL8010 noch nicht konfiguriert Boot Loader ist aktiv Fehler während des letzten Firmware-Downloads Prüfsummenfehler 	 LONWORKS E/A-Module: Hardware ersetzen Panelbus E/A-Module: Modulkonfiguration durch XCL8010 abwarten Modul herausziehen und neu auf- stecken Hardware ersetzen, wenn Problem weiterhin besteht
3	AbwechseIndes Blinken von Service-LED und Betriebs-LED	Nur Panelbus E/A-Module: Download-Fehler oder Prüfsummenfehler bei Applikation. Boot Loader ist aktiv.	 Nur Panelbus E/A-Module: Abwarten, bis Reboot (Firmware- Download) abgeschlossen ist.
4	LED blinkt nach Zuschal- ten der Spannung, geht aus und leuchtet dann ständig	Nur LonWorks E/A-Module: Das LonWorks E/A-Modul ist ohne Appli- kation	 Download der Applikation
5	LED blinkt wiederholt 1 s EIN und 1 s AUS	Nur LonWorks E/A-Module: Das LonWorks E/A-Modul ist im Zustand "Unconfigured", besitzt aber eine Applikation	 Modul in den Zustand "Configured" versetzen
6	LED bleibt nach kurzer EIN-Dauer AUS	E/A-Modul ist konfiguriert und läuft normal	Keine Aktion notwendig
7	LED blinkt ständig in fol- gendem Muster: 4 x EIN/AUS, gefolgt von einer Pause	Sensor-Fehler eines Analogeingangsmoduls (im Fall von LonWorks Bus E/A-Modulen kann dieses Verhalten nur auftreten, wenn die zugehörige NV gebunden ist)	 Sensor und Anschluss prüfen Sensor und Konfiguration prüfen
8	LED blinkt ständig in fol- gendem Muster: 5 x EIN/AUS, gefolgt von einer Pause	Nur LONWORKS E/A-Module: LONWORKS E/A- Modul hat ein WINK-Kommando vom Netz- werk empfangen, physikalische Ausgänge sind nicht beeinträchtigt	Keine Aktion notwendig
9	LED blinkt ständig in fol- gendem Muster: 6 x EIN/AUS, gefolgt von einer Pause	Problem des Boot Loader oder Hardware defekt	 Hardware ersetzen
10	LED blinkt ständig in fol- gendem Muster: 7 x EIN/AUS, gefolgt von einer Pause	Kommunikationsfehler	 Busverdrahtung prüfen E/A-Bus Schalter S2 des Controllers XCL8010 prüfen Sicherstellen, dass LonWorks E/A-Module und Panelbus E/A-Module nicht auf dem gleichen Bus angeschlossen sind Nur bei Panelbus E/A-Modulen: Auf falsche HEX-Adresse prüfen (2 Panelbus E/A-Module verwenden dieselbe HEX-Adresse) Nur bei LonWorks E/A-Modulen: Heartbeat prüfen

 Tabelle 76
 Service-LED der E/A-Module
LED-Test für E/A-Module

- ► Betätigen Sie die Service-Taste S1 des E/A-Moduls, z.B. mit Hilfe einer Büroklammer.
 - Die Service-LED und alle anderen LEDs des Panelbus E/A-Moduls leuchten auf, solange die Service-Taste betätigt wird.

LED	Korrektes Verhalten
Betriebs-LED	Ständig EIN (wenn blinkend, 24 V Spannungsversorgung prüfen)
Service-LED	Ständig EIN
Status-LEDs Analogausgangsmodul	Ständig EIN
Status-LEDs Relaisausgangsmodul	Ständig EIN
Status-LEDs Digitaleingangsmodul	Rot -> grün -> gelb -> rot -> grün -> gelb, zyklisch, alle 0,5 s

Tabelle 77 Effekte bei Betätigen und Festhalten der Service-Taste an den E/A-Modulen

Weicht das Verhalten von der obigen Beschreibung ab, ist eine LED defekt.

Fall	Problem	Mögliche Ursachen	Maßnahme			
1	Falsche Messwerte	Falsche Sensor-Konfiguration	 Sensor rekonfigurieren 			
		Falsche Verdrahtung	 Verdrahtung korrigieren 			
		Sensor-Ausfall	► Sensor ersetzen			
		Negative Spannung an wenigstens einem Kanal	 Polarität von aktiven Fühlereingän- gen prüfen 			
2	Unstabile Messwerte	Falsche Erdung aktiver Sensoren	 Aktive Sensoren einzeln erden (siehe Abb. 62 und Abb. 63 auf Sei- te 43 ff) 			
3	Eine Spannung von etwa 8,88 V(*) wird an einem offenen Analogeingang gemessen (mit einem externen Voltmeter), der für NTC20k, Pt1000-1/-2, Pt3000 oder Balco 500 konfiguriert ist.	Sensor nicht angeschlossen	 Sensor des konfigurierten Typs an- schließen 			
4	Eine Spannung von etwa 8,88 V(*) wird an einem offenen Analogeingang gemessen (mit einem externen Voltmeter), der für 010V mit Pull-Up oder einen langsamen Digitaleingang konfiguriert ist.	Normaler Wert für offenen Eingang, der für die aufgelisteten Typen konfiguriert ist	► Keine Aktion notwendig			
(*): Die	Spannung kann, abhängig v	on der Eingangsimpedanz des verwendeten Volt	meters, etwas unterschiedlich sein			

Fehlersuche bei Analogeingangsmodulen

Tabelle 78 Fehlermöglichkeiten bei Analogeingangsmodulen

Fehlersuche bei Analogausgangsmodulen

Fall	Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme		
1	An allen Ausgängen ste-	Manuelle Übersteuerung eingestellt	 Manuelle Übersteuerung prüfen 		
	hen 0 Volt an	Ausgänge in Sicherheitsposition	 Kommunikation prüfen 		
		Softwareproblem	 Spannungsversorgung ein- und ausschalten 		
			 Hardware ersetzen, wenn Problem andauert 		
		Interne Unterspannungserkennung hat ange- sprochen	 Hardware ersetzen 		
2	Unstabile Aus- gangssppannung	Falsche Erdung der Antriebe	 Antriebe einzeln erden (siehe Abb. 66 auf Seite 46) 		

Tabelle 79 Fehlerursachen bei Analogausgangsmodulen

Fehlersuche bei Digitaleingangsmodulen

Fall	Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme			
1	Alle Status-LEDs sind unerwartet immer AUS	Interner Überlastschutz hat angesprochen	 Spannungsversorgung ein- und ausschalten 			

Tabelle 80 Fehlerursachen bei Digitaleingangsmodulen

Fehlersuche bei Relaisausgangsmodulen

Fall	Problem	Mögliche Ursachen	Maßnahme	
1	Alle Ausgänge sind uner-	Falsche Übersteuerungs-Einstellung	 Manuelle Übersteuerung prüfen 	
	Zustand	Ausgänge in Sicherheitsposition	 Kommunikation prüfen 	
		Softwareproblem	 Spannungsversorgung ein- und ausschalten 	
			 Hardware ersetzen, wenn Problem andauert 	
		Interne Unterspannungserkennung hat ange- sprochen	 Hardware ersetzen 	

Tabelle 81 Fehlerursachen bei Relaisausgangsmodulen

Fehlersuche bei Dreipunktmodulen

Fall	Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme	
1	Alle Ausgänge sind uner- wartet in spannungslosem	Falsche Übersteuerungs-Einstellung	 Manuelle Übersteuerung für Aus- gänge prüfen 	
	Zustand	Ausgänge in Sicherheitsposition	 Kommunikation prüfen 	
		Softwareproblem	 Spannungsversorgung ein- und ausschalten 	
			 Hardware ersetzen, wenn Problem andauert 	
		Interne Unterspannungserkennung hat ange- sprochen	► Hardware ersetzen	

Tabelle 82 Fehlerursachen bei Dreipunktmodulen

Ein Dokument "Frequently Asked Questions and Troubleshooting" ist vom Honeywell Technical Assistance Center (TAC) oder für Honeywell-Mitarbeiter im Intranet unter http://web.ge51.honeywell.de/tac verfügbar.

Anhang 1: System-Schutzerdung

Excel 800 Systeme und SELV

Um die Verschleppung von Störspannungen oder Potenzialunterschieden bei der Erdung über Netzwerk oder andere Verbindungen zu vermeiden, wurde das Controllermodul XCL8010 nach SELV (Safety Extra-Low Voltage) entwickelt.

Außerdem bietet SELV den größtmöglichen Schutz gegen elektrische Beeinträchtigungen.

Um SELV zu unterstützen, müssen alle externen oder internen Honeywell-Transformatoren (CRT-Serie) der Norm EN60742 entsprechen.

Erdung wird deshalb nicht empfohlen.

Excel 800 Systeme und die Norm EN60204-1

Ist die Ausführung nach EN60204-1 gefordert, beachten Sie Folgendes:

Allgemeine Information zu EN60204-1

EN60204-1 definiert die elektrische Sicherheit für eine gesamte Applikation/Maschine einschließlich Controller, Sensoren, Stellgliedern und allen angeschlossenen/gesteuerten elektrischen Geräten.

EN60204-1 erfordert die Versorgung der Controller mit PELV (Protective Extra-Low Voltage) und die Erdung der Sekundärseite der verwendeten Transformatoren oder Erdung der Systemmasse.

Die Erdung ist vorgeschrieben, um das unerwartete Anlaufen von angeschlossenen rotierenden/bewegten Maschinen aufgrund eines Isolationsfehlers oder doppelter Erdung irgendwo in der Anlage zu vermeiden.

Um PELV zu erfüllen, ist auch der Einsatz einer Erdschlussüberwachung möglich, wenn die Erdung untersagt ist.

Wann ist EN60204-1 für Excel 800 Systeme anwendbar?

- Sicherheit gegen elektrische Beeinträchtigungen EN60204-1 ist keine Pflicht, da die elektrische Sicherheit durch Anwendung von SELV und Transformatoren nach EN60742 gewährleistet ist.
- Sicherheit gegen unerwartetes Anlaufen von rotierenden/bewegten Maschinen
 - Wenn die Applikation/Anlage keine Maschinen enthält, die dem Bediener aufgrund unerwarteten Anlaufens Schaden zufügen können, ist die Norm EN60204-1 nicht anzuwenden.

Wenn derartige Maschinen festgestellt werden, muss EN60204-1 angewendet werden: Erdung ist erforderlich.

Erdung von Systemen nach EN60204-1

- Verwenden Sie f
 ür die Erdung ein m
 öglichst kurzes Kabel mit min. 1,5 mm² Querschnitt, wenn eine Schutzerdung f
 ür ein System geplant ist.
- Anschlussdetails können Sie aus folgenden Beispielen entnehmen.

Beispiel 1

Anschluss eines gemeinsamen Transformators für mehrere Excel 800 Systeme mit Erdung nach EN60204-1.

 Schließen Sie die Erde an Klemme 1 des Controller XCL8010 an.



Abb. 98 Anschluss und Erdung mehrerer Controllermodule XCL8010 (mit einem Transformator)

Beispiel 2

Geerdetes Excel 800 System mit mehreren Controllern nach EN60204-1.

Hinweise

- Verwenden Sie im Schaltschrank einen Erdanschluss ohne Störspannungen.
- Verwenden Sie einen Sternpunkt, um die Spannungsversorgung f
 ür Controller und Ger
 äte zu verteilen.
- Falls der Transformator f
 ür mehrere Controller verwendet wird, muss jede Controller-Erde separat zum Sternpunkt verdrahtet werden.
- Wenn ein Feldgerät, das Erdung verbietet, in das System eingebunden ist, muss eine Isolationsüberwachung statt Erdung verwendet werden.
- Wenn das Feldgerät physikalisch weit entfernt vom Controller angeordnet ist, muss dennoch die Erdung für den Controller durchgeführt werden.
- Schließen Sie die Erdverbindung an den entsprechenden Klemmen der Controller an, wie in nachfolgender Abbildung gezeigt.



Abb. 99 Anschluss und Erdung von gemischten Controllern (ein Transformator)

ANMERKUNG

Geräteschäden!

Die Klemmen 1 und 2 sind bei den Controllern XCL5010 und XCL 8010 unterschiedlich belegt.

Stellen Sie sicher, dass die Erdverbindung entsprechend Abb. 99 und der zugehörigen Verdrahtungspläne an der richtigen Klemme angeschlossen ist.

XL40, XL50, XL100C, Dezentrale E/As, kombinierte E/As und das Excel 800 System können einen gemeinsamen Transformator verwenden.

Der Controller XC5010C erfordert immer einen eigenen Transformator.

Wenn EN60204-1 für den verwendeten Controller anwendbar ist, hat die Systemerde das gleiche Potenzial wie eine Klemme der Spannungsversorgung.

Beispiel 3

C-Bus Anschluss an Controller mit Erdung nach EN60204-1.

Hinweise

- Verwenden Sie im Schaltschrank einen Erdanschluss ohne Störspannungen.
- Verwenden Sie nicht die Controllerklemmen, die normalerweise für den Schirm des C-Busses verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Schirm nur einmal je Busverbindung geerdet ist, um Ausgleichsströme über den Schirm zu vermeiden.
- Eine ständige Potenzialdifferenz des Erdpotenzials von mehr als 24 VAC kann die betroffenen Controller zerstören.
- Schließen Sie die Erdverbindung an den entsprechenden Klemmen der Controller an, wie in nachfolgender Abbildung gezeigt.



Abb. 100 C-Bus Anschluss an Controller mit Erdung nach EN60204-1

Wenn die Systemmasse eines Controllers mit Erde verbunden ist, dürfen die verfügbaren Klemmen für den Schirm des C-Busses nicht verwendet werden. Stattdessen muss der Schirm mit Erde verbunden werden, jedoch immer nur auf einer Seite einer Busverbindung.

Anhang 2: Externe Kommunikation

An die Modemschnittstelle des Controllermoduls XCL8010 kann für die externe Kommunikation für bis zu 3 Zentralen ein Modem oder ein ISDN-Adapter direkt angeschlossen werden.

Hinweise

Die externe Kommunikation über Modem oder ISDN-Terminaladapter erfordert die Firmware Version V2.1.0 oder höher.

XBSi Building Supervisors werden bezüglich externer Kommunikation nicht unterstützt.

Zugelassene Modems

Folgende Modems sind für Excel 800 zugelassen:

Тур	Modell	Anmerkung
Standard Modem	Westermo TD-33	
GSM Modem	Siemens MC45	Nachfolgemodell für Siemens M20
	Siemens M20	Abgekündigt im Jahr 2005

Tabelle 83Zugelassene Modems

Hinweis

Siemens hat das M20 abgekündigt. Deshalb empfehlen wir, das MC45 mit den Einstellungen für M20 zu verwenden.

Zusätzliche Informationen über das MC45 Terminal finden Sie unter folgender Internetseite:

www.mc-technologies.net

Anschluss von Modem oder ISDN Terminal Adapter

Die Modemschnittstelle des Controllermoduls XCL8010 arbeitet mit einem Standard Modemkabel mit 9-poliger Buchse.



Abb. 101 Modemschnittstelle

 Schließen Sie das mit dem Modem/ISDN Terminaladapter gelieferte Kabel an die Modemschnittstelle des Controllers XCL8010 an.

Modem-Anforderungen

Die in Verbindung mit dem XCL8010 verwendeten Modems müssen folgende Anforderungen erfüllen:

- Hayes kompatibler Befehlssatz (nicht V150 oder V151 = Microsoft Command Set)
- Alphanumerische Ergebniscodes
- Das Modem muss sich der Übertragungsrate der Controller-CPU anpassen
- Auto-Bauding (Baudrate Fallback)
- Wenn Carrier Detect (Verbunden) festgestellt wird, muss der Träger an beiden Modems ständig vorhanden sein (auf der Contollerseite und der Zentralenseite) ⇒ verwenden Sie die gleichen Modems
- Nach dem Einschalten des DTR-Signals durch die CPU oder die Zentrale muss das Modem innerhalb von 3 Sekunden ein Wählkommando annehmen
- Das Modem muss auf AT-Kommandos innerhalb von 3 Sekunden antworten

Modem-Einstellungen

Standard Modemverhalten

Wenn kein spezielles Modemverhalten erforderlich ist, besteht kein Grund für die Einstellung oder Initialisierung des Modems/ISDN Terminaladapters.

Der XCL8010 führt automatisch folgende Aktivitäten durch:

- Erkennen des an die Modemschnittstelle angeschlossenen Geräts (MMI oder Modem),
- Einstellen der passenden Übertragungsgeschwindigkeit,
- Anpassung an alphanumerische Ergebniscodes, die vom Modem verwendet werden.

Diese automatische Erkennung und die Einstellungen können bis zu 5 Sekunden dauern.

Hinweis

Es wird dringend empfohlen, ein aktuelles Modem zu verwenden und dies in den Werkeinstellungen zu belassen.

Automatische Baudratenanpassung

Die Standard-Übertragungsrate zwischen dem XCL8010 und dem lokalen Modem/ISDN-Terminaladapter beträgt 9600 Baud.

Die Übertragungsrate zwischen dem Modem oder Terminaladapter und dem Modem/Terminaladapter der Zentrale wird von beiden Geräten automatisch auf die maximal mögliche Geschwindigkeit eingestellt.

Diese Funktion wird Auto-Bauding genannt und wird von allen modernen Modems/ISDN-Adaptern unterstützt, wenn die Werkseinstellungen nicht geändert werden.

Die Übertragungsrate zwischen der Zentrale und Modem/ISDN-Terminaladapter ist Bestandteil der Modemeinstellung bei der Zentrale.

Feststellung Auto / Manuelle Antwort

Der XCL8010 stellt automatisch fest, ob das Modem/der ISDN-Terminaladapter auf automatische oder manuelle Antwort eingestellt ist und stellt das Gerät auf manuelle Antwort ein (S0 = 0).

Rücksetzen des Modems

Wenn unklar ist, ob das zu verwendende Modem noch seine Werkseinstellungen besitzt, kann es durch das RESET MODEM Kommando bei der Startsequenz oder während der Hardwarekonfiguration mit dem MMI auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Dadurch ist ein einfaches Rücksetzen ohne die Notwendigkeit der Einstellungs-Software oder des Windows™-Terminalprogramms möglich.

Das Kommando RESET MODEM veranlasst die Übertragung folgender Befehle an das Modem:

1. ATZ

veranlasst einen Hardware-Reset am Modem

2. AT&FX3&W

setzt das Modem auf Werkseinstellungen zurück, konfiguriert das Modem so, dass nicht auf den Wählton des öffentlichen Telefonnetzes gewartet wird und schreibt diese Einstellungen in den nichtflüchtigen Speicher.

Einstellung eines speziellen Modemverhaltens

Wird ein spezielles Verhalten des Modems/ISDN-Terminaladapters erwartet, muss das Kommunikationsgerät entsprechend der mitgelieferten Anweisungen entsprechend eingestellt werden. Dieser Vorgang schließt üblicherweise den Betrieb eines Inbetriebnahmeprogramms auf einem Rechner mit angeschlossenem Gerät über eine serielle Schnittstelle oder Verwendung des Windows™ Terminalprogramms ein.

Einstellung für Nebenstellenanlagen

Ein gängiger Fall für ein spezielles Modemverhalten ist ein Anschluss innerhalb einer Nebenstellenanlage, der eine Vorwahl vor der eigentlichen Zielnummer erfordert, um Zugang zum öffentlichen Telefonnetz zu erhalten.

Es gibt zwei wichtige Gesichtspunkte, die bei der speziellen Initialisierung des Modems zu beachten sind:

- Auf den Wählton des öffentlichen Telefonnetzes soll nicht gewartet werden.
 - Das Initalisierungskommando ATX3 veranlasst das Modem typischerweise zum Warten auf den Wählton des öffentlichen Telefonnetzes.
 - Speichern Sie diese Modemeinstellung mit dem Kommando AT&W im Modem-EEPROM.
 - Pr
 üfen Sie anhand des Modem-Handbuchs die korrekten Befehle.
 - Beachten Sie, dass diese Befehle automatisch mit dem RESET MODEM-Kommando ausgeführt werden
- Fügen Sie die benötigte Vorwahl für den Zugang zum öffentlichen Telefonnetz zu der Zieltelefonnummer hinzu.
 - Abhängig von der Nebenstellenanlage muss eine bestimmte Vorwahl zu der Zielnummer auf der Konfigurationsseite der Zentrale hinzugefügt werden, bevor die Einstellung an den externen Controller XCL8010 übertragen wird.

Einstellungen für eingeschränkte Übertragungsgeschwindigkeit

Die Übertragungsgeschwindigkeit des Modems kann auf eine niedrigere Geschwindigkeit begrenzt werden, wenn Übertragungsfehler aufgrund der Telefonleitung auftreten. Siehe XI581/582 Buswide Operator Interface User Guide (EN2B-0126GE51) für die Festeinstellung der Übertragungsrate.

Westermo TD-33 Einstellungen

Das Westermo TD-33 Modem ist das Standardmodem für die Verwendung mit Excel 800.

Folgende Initialisierungszeichenfolge wird für Excel 50/100C/500 mit O.S. 2.01.xx oder höher und Excel 800 verwendet:

AT&FE0X0&D2S0=0\V0&W0

Das ATX-Kommando sollte gemäß Anforderungen Ihrer Nebenstellenanlage angepasst werden. Siehe auch den vorangehenden Abschnitt "Einstellung für Nebenstellenanlagen".

Die folgende Einstellung der DIP-Schalter ist für die Kommunikation mit Excel 800 erforderlich:

DIP- Schalter	Einstel- lung	Anmerkung
DIP- Schalter	1 = ON	Gibt den internen Modem- Watchdog frei
Andere	0 = OFF	Standardeinstellung

Tabelle 84 Westermo TD-33 Schalterstellungen

Fehlersuche

Im Fall von Problemen muss im Handbuch für das Modem oder den ISDN-Terminaladapter nachgeschlagen werden.

Ein Dokument "Frequently Asked Questions and Troubleshooting" ist über das Honeywell Technical Assistance Center (TAC) oder für Honeywell-Mitarbeiter im Intranet unter:

http://web.ge51.honeywell.de/tac

verfügbar.

 Geben Sie auf dieser Seite den Suchbegriff "modemfaq" in das Suchfeld ein.

GSM-Kommunikation (nur Europa)

Für die Kommunikation über das "Global System for Mobile communications" (GSM) ist ein Siemens Terminal M20 oder MC45 (Cellular Engine) erforderlich und muss direkt an die Modemschnittstelle des Controllers XCL8010 angeschlossen werden. M20T übersetzt die vom XCL8010 empfangenen Daten transparent in den GSM-Standard. Das M20T verhält sich wie ein Hayes-kompatibles Modem, das an die Modemschnittstelle des Controllers angeschlossen ist und die Daten über GSM wie ein drahtloses (Mobil-)Telefon überträgt.

Hinweise

- Die Kommunikation über GSM erfordert die Firmware Version V2.3.0 oder höher.
- Mit dem M20T ist die Kommunikation nur in 900 MHz GSM-Netzwerken möglich. Der Betrieb in GSM-Netzwerken mit 1800 MHz oder 1900 MHz wird nicht unterstützt.

Die maximale Übertragungsrate ist vom aktuellen GSM-Standard vorgegeben und beträgt 9600 Baud.

Bedingt durch die speziellen Übertragungsmechanismen ist der effektive Durchsatz kleiner als 9600 Baud – dies ist jedoch nur bei der Übertragung großer Datenmengen feststellbar, z.B. bei einem Applikations-Download.

M20T/MC45 Sicherheitshinweise

🗥 ACHTUNG

Illegaler Betrieb!

- Die Anwendung einer zellularen Einrichtung in einem Flugzeug, wie für die drahtlose Verbindung eines MSR-Systems im Flugzeug, kann die Navigation gefährden und ist deshalb nicht zulässig.
- Die Nichtbeachtung dieses Verbots kann zum vorübergehenden oder permanenten Ausschluss zellularer Einrichtungen für die Person, die dieses Verbot nicht beachtet hat, führen und außerdem zu rechtlichen Schritten gegenüber dieser Person führen.
- Den Benutzern wird abgeraten, das M20T/MC45 in Automobil-Servicestationen zu verwenden.
- Die Benutzer werden an die eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten von Funkgeräten im Bereich von Treibstoffdepots, chemischen Anlagen und Lagern von explosiven Stoffen erinnert.

Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen

- Beim Empfang von Anrufen auf einer Autobahn, z.B. wenn ein Kühlsystem eines Kühlfahrzeugs von einer Zentrale angerufen wird, ist den M20T/MC45-Geräten nicht erlaubt, "Warngeräte" zu benutzen, welche die Hupe aktivieren oder die Lichter zum Blinken bringen.
- Die Fahrer dürfen weder das Mikrofon noch das Telefon bedienen, während das Fahrzeug in Bewegung ist, außer bei Gefahrenfällen. Verwenden Sie die Freisprechanlagen zum Sprechen nur dann, wenn diese Ihre Aufmerksamkeit nicht vom Verkehr ablenkt.
- Der Betrieb des M20T/MC45 kann die Funktion von unzureichend geschützten medizinischen Geräten beeinträchtigen. Bitte setzen Sie sich diesbezüglich mit Ihrem Arzt oder dem Hersteller des medizinischen Geräts in Verbindung.
- Das M20T/MC45 darf nicht in feuchten Umgebungen, wie in öffentlichen B\u00e4dern verwendet werden.
- Informieren Sie sofort Ihren Netzwerkbetreuer, wenn Ihr M20T/MC45 Terminal oder Ihre SIM-Karte verloren geht, um Missbrauch zu vermeiden.

Erforderliche Fremdgeräte

Für die GSM-Kommunikation ist das Siemens M20 Terminal (nachfolgend abgebildet) erforderlich.

Zusätzlich wird eine 3V Mini SIM Karte mit persönlicher Identifikationsnummer (PIN) für das M20T benötigt.

Die Mini SIM Karte, die vom GSM Netzwerkbetreiber bereitgestellt wird, muss für die Datenkommunikation mit 9600 Baud freigegeben sein.



Abb. 102 Siemens MC20 Terminal

Für die Datenübertragung ist eine separate Telefonnummer mit der gleichen SIM-Karte erforderlich (je eine Telefonnummer für die Sprach- und die Datenübertragung).

M20 Mechanische Daten

Gewicht	145 g
Abmessungen (max) LxBxH	107,0 x 63,5 x 31,3 mm
Temperaturbereich	–20°C bis 55°C
Schutzklasse	IP40
Mechanische Vibratio- nen	Amplitude 7,5 mm bei 5 bis 200 Hz Sinus
Max. Pulsbeschleuni- gung	30 g Puls mit 18 ms Dauer
Luftfeuchte	5–98%

Tabelle 85 M20 Mechanische Daten

M20 Elektrische Daten

Betriebsspannungs- bereich	8 bis 28,8 Vdc, ±5% Oberwellen
Unterspannungs/ Überspannungsschutz:	0 V / 45 V
Stromaufnahme bei 12V	<200 mA im Betrieb, <14 mA bei Bereitschaft
Max. Kabellängen Line-in/out	2 m (z.B. modifiziertes NOKIA 2110 für M20T)
Sicherung	1 A, flink
Max. Funkleistung	2 W bei 900 MHz
Anschluss Stromver- sorgung	6-Pin modular

Tabelle 86 M20 Elektrische Daten

M20 CE-Konformität

- 89/336/EC (EMC Richtlinie)
- 73/23/EC (Niederspannungsrichtlinie)
- 91/263/EC (Richtlinie für Telekommunikationsgeräte)

M20 Normen

- EMC: ETS 300 342-1
- Sicherheit: EN 60950
- GSM Netzwerk: TBR 19, TBR 20

Serielles Kabel

Für den Anschluss des M20T an den Controller XCL8010 wird ein Standard RS232-Kabel (9-Pin V24 Sub-D Buchsen) benötigt.

GSM Antennenanforderungen

Alle gängigen Lieferanten von GSM-Antennen können GSM900-Antennen mit FME-Steckern zum Anschluss des M20 Terminals für eine Reihe von Anwendungen liefern. Einige Antennenbeispiele sind nachfolgend gezeigt.

M20 Antennenanforderungen

Frequenz TX	890-915 MHz
Frequenz RX	935-960 MHz
Impedanz	50 Ω
VSWR TX	max. 1.7:1 installiert
VSWR RX	max. 1.9:1 installiert
Gewinn	> 1,5 dB bezogen auf $\lambda/2$ Dipol
3dB Abstrahlwinkel	vertikal 80° horizontal 360°
Max. Leistung	1 W (cw), 2 W Spitze; bei einer Umgebungstemperatur von 55°C

Tabelle 87 M20 Antennenanforderungen

Abhängig von der Applikation und den Funkbedingungen bei der lokalen Anlage kann die GSM-Antenne direkt oder mit einem Kabel montiert werden. Die max. Länge des Antennenkabels beträgt 8 m (einschließlich 20 cm M20 Terminalkabel).

Hinweis

Die max. Anzahl der Push/Pull-Zyklen darf 100 nicht überschreiten.

> Der Antennenstecker des M20 ist ein FME-Stecker (vom Typ SMR Nanao (Male)). Deshalb muss der Anschluss an der GSM-Antenne oder am Antennenkabel vom Typ SMR Nano (Female) sein oder es muss ein Doppel-Female Adapter als Zwischenstück verwendet werden.

Antennenbeispiele



Abb. 103 Richtantenne (YAGI), 12 DBi



Abb. 104 Rundstrahlende Antenne, mit Magnetfuß, 5 DBi



Abb. 105 Rundstrahlende Antenne, 6,5 DBi



Abb. 106 Fensterantenne, 2 DBi

GSM Antennenmontage

Beachten Sie bei der Antennenmontage folgende Punkte:

- Die max. Länge des Antennenkabels beträgt 8 m (einschließlich 20 cm M20 Terminalkabel).
- Verwenden Sie ein vom Anbieter der GSM-Antenne zugelassenes Kabel.
- Unpassende Kabel mit zu hohem Widerstand reduzieren den Gewinn der Antenne.
- Idealerweise sollten Sie den Standpunkt der nächsten GSM-Station kennen, um die Antenne entsprechend auszurichten.
- Dipol-Antennen z.B. Antennen mit Magnetfuß müssen auf einer Metallunterlage angebracht werden, um den angegebenen Gewinn zu erreichen. Je größer die metallische Unterlage, desto besser.
- Die Antenne muss vertikal montiert werden, NICHT horizontal.
- Vermeiden Sie Hindernisse f
 ür das Antennensignal. Idealerweise sollten in einem Bereich von etwa 3 Meter keine Hindernisse stehen, wie T
 üren, PCs, Schr
 änke usw.
- Wählen Sie die am besten geeignete Antenne. Anordnung und Einschränkungen hinsichtlich der Montage können die Verwendung spezieller Antennen notwendig machen, wie z.B. Antennen mit höherem Gewinn oder Richtantennen.
- Vermeiden Sie lose Kontakte. Alle Verbindungen vom M20T bis zur Antenne müssen angezogen sein.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen der Antenne und der Excel CPU, wenn Sie elektromagnetische Beeinflussungen von der Antenne auf die CPU feststellen. Ein Anzeichen dafür kann sein, dass die Funktion des MMIs gestört ist oder sich die Ausgänge abnormal verhalten.

Prüfen der Signalqualität

Der einfachste Weg zur Prüfung der Signalqualität ist der Betrieb eines Mobiltelefons an der Stelle, an der die Antenne montiert werden soll.

- Das Mobiltelefon muss im selben GSM-Netz arbeiten, wie das M20T.
- Eine schlechte Sprachübertragung deutet darauf hin, dass der Empfang zu schwach ist.
 Die Datenübertragung wird nicht funktionieren, wenn Sie Probleme bei der Sprachübertragung mit dem Mobiltelefon haben. Vorzugsweise wird das M20T mit einem Terminalprogramm eingestellt und der Empfang mit den Siemens AT-Befehlen geprüft – siehe M20T Handbuch.
- Ein alternativer Weg zur Prüfung der Signalqualität ist die Verwendung des Terminalprogramms, das auf einer CD mit dem M20T geliefert wird. Darin finden Sie eine spezielle Taste zur Prüfung der Signalqualität.

M20 Terminal Einstellungen

Hinweise

- Bevor Sie mit den Einstellungen beginnen, sollten Sie das M20T Handbuch bereitlegen (oder die mitgelieferte CD). Hier ist alles beschrieben, was Sie benötigen.
- Für die Einstellung des M20T ist es absolut notwendig, einen Monitor für die serielle Datenverbindung zu verwenden. Ohne ein solches Gerät, das zwischen dem seriellen Anschluss des PC und dem M20T eingefügt wird, erhalten Sie keine Informationen über den Einstellungsvorgang.
- 1. Legen Sie die SIM-Karte in das M20T ein.
- 2. Schließen Sie das serielle Kabel an das M20T und an den PC an.
- 3. Schließen Sie das Antennenkabel und die Antenne an das M20T an.
- 4. Starten Sie ein Terminalprogramm, z.B. Windows™ HyperTerminal
- Schließen Sie die Spannungsversorgung an das M20 Terminal an und schalten Sie die Netzspannung ein. Die M20T LED beginnt zu blinken.
- 6. Stellen Sie das Terminalprogramm auf 19.200 Baud ein.
- Prüfen Sie durch Eingabe von AT die richtige Funktion der seriellen Schnittstelle des M20T: Das M20T antwortet mit OK.
- 8. Ändern Sie die Übertragungsrate des M20T von 19.200 (Werkseinstellung) auf 9.600 Baud: AT+IPR=9600.
- 9. Setzen Sie das Terminalprogramm zurück auf 9.600 Baud.
- 10. Stellen Sie das M20T auf Abbruch der Verbindung ein, wenn das DTR-Signal abgeschaltet oder EIN/AUS umgeschaltet wird: AT&D2.
- 11. Speichern Sie die Einstellungen im nichtflüchtigen Speicher: AT&W.
- 12. Sie können nun die PIN eintragen oder dies durch die Excel CPU erledigen lassen. Wenn Sie die PIN eingeben möchten, verwenden Sie den Befehl AT+CPIN="xxx", wobei xxx die PIN repräsentiert.

Hinweise

- Bei der PIN-Eingabe zeigt das M20T das gleiche Verhalten, wie ein Mobiltelefon, da es die gleiche Art der SIM-Karte verwendet. Das heißt z.B. dass nach 3 Falscheingaben die SIM-Karte gesperrt wird und durch den PUK (Personal Unlocking Key oder Master-PIN) wieder freigegeben werden muss.
- Die wiederholte Eingabe des falschen PUK (mehr als zweimal) zerstört die SIM-Karte unwiderruflich.
- Wenn das M20T den PIN angenommen hat, meldet es sich beim GSM-Netz an. Das Terminalfenster zeigt "OK". Die M20T LED ist dauerhaft an.

- 14. Ziehen Sie das serielle Kabel vom PC ab und schließen Sie die Excel CPU an.
- Prüfen Sie, ob das M20T eine Verbindung mit der Telefonnummer für die Datenkommunikation aufbaut, andernfalls wird der Anruf von der Zentrale nicht angenommen. Beim M20T kann diese Aktion durch Hinzufügen des Zeichens <i> zur Telefonnummer erzwungen werden, z.B. <ATDi1234567891234>.

Hinweise

Sobald die PIN in den Excel Controller eingetragen ist, läuft folgender Mechanismus automatisch ab:

- Zyklische Pr
 üfung (einmal je Minute) auf Vorhandensein der PIN im M20T.
- Senden der PIN zum M20T, wenn diese dort verloren ist. Dies garantiert die automatische Fortführung der Kommunikation nach Austausch der SIM-Karte oder nach Spannungsausfall des M20T.
- Das Löschen der PIN oder Rücksetzen des Controllers stoppt den oben beschriebenen Mechanismus.

Prüfung der PIN

Sie können die PIN ohne Verwendung eines Terminalprogramms durch folgende Schritte prüfen:

- 1. Schließen Sie das MMI XI582 an.
- 2. Geben Sie die PIN ein.
- 3. Trennen Sie die Verbindung zum MMI XI582.
- 4. Schließen Sie das M20T an.
- 5. Schließen Sie erneut das MMI XI582 an.
- 6. Sichten Sie das PIN-Feld.
- 7. Wenn es 0 zeigt, war die PIN falsch.
- 8. Wenn es PIN zeigt, war die PIN korrekt.

Zusätzliche Informationen über das M20 Terminal finden Sie unter folgender Internetseite:

http://www.siemens.de/ic/products/cd/english/index/products/cd/english/index/products/cellular/m20t.html

Anhang 3: Fühlerkennlinien

Hinweis

Die folgenden Fühlerkennlinien berücksichtigen keine Abweichungen infolge von:

Fühlerfehlern

- Kabellängen oder Verdrahtungsfehlern
- Messfehlern aufgrund eines Messgeräts, das zur Spannungs- oder Widerstandsmessung am Eingang angeschlossen ist.

BALCO 500

Temp. [°C]	Widerstand [Ω]	Klemmen- spannung [V]	Te I	emp. [°C]	Widerstand [Ω]	Klemmen- spannung [V]	Temp. [°C]	Widerstand [Ω]	Klemmen- spannung [V]	Temp. [°C]	Widerstand [Ω]	Klemmen- spannung [V]
-30,0	397	0,157	1	0,0	473	0,186	50,0	557	0,219	90,0	649	0,254
-29,0	399	0,158	1	1,0	475	0,187	51,0	559	0,220	91,0	651	0,255
-28,0	401	0,158	1	2,0	477	0,188	52,0	561	0,220	92,0	654	0,256
-27,0	403	0,159	1	3,0	479	0,189	53,0	564	0,221	93,0	656	0,257
-26,0	404	0,160	1	4,0	481	0,190	54,0	566	0,222	94,0	659	0,258
-25,0	406	0,160	1	5,0	483	0,190	55,0	568	0,223	95,0	661	0,259
-24,0	408	0,161	1	6,0	485	0,191	56,0	570	0,224	96,0	664	0,260
-23,0	410	0,162	1	7,0	487	0,192	57,0	572	0,225	97,0	666	0,261
-22,0	412	0,163	1	8,0	489	0,193	58,0	575	0,226	98,0	668	0,261
-21,0	413	0,163	1	9,0	491	0,193	59,0	577	0,226	99,0	671	0,262
-20,0	415	0,164	2	20,0	493	0,194	60,0	579	0,227	100,0	673	0,263
-19,0	417	0,165	2	21,0	495	0,195	61,0	581	0,228	101,0	676	0,264
-18,0	419	0,165	2	22,0	497	0,196	62,0	584	0,229	102,0	678	0,265
-17,0	421	0,166	2	23,0	499	0,196	63,0	586	0,230	103,0	681	0,266
-16,0	423	0,167	2	24,0	501	0,197	64,0	588	0,231	104,0	683	0,267
-15,0	425	0,168	2	25,0	503	0,198	65,0	590	0,231	105,0	686	0,268
-14,0	426	0,168	2	26,0	506	0,199	66,0	593	0,233	106,0	688	0,269
-13,0	428	0,169	2	27,0	508	0,200	67,0	595	0,233	107,0	691	0,270
-12,0	430	0,170	2	28,0	510	0,201	68,0	597	0,234	108,0	693	0,271
-11,0	432	0,171	2	29,0	512	0,201	69,0	600	0,235	109,0	696	0,272
-10,0	434	0,171	3	30,0	514	0,202	70,0	602	0,236	110,0	698	0,273
-9,0	436	0,172	3	31,0	516	0,203	71,0	604	0,237	111,0	701	0,274
-8,0	438	0,173	3	32,0	518	0,204	72,0	607	0,238	112,0	703	0,275
-7,0	440	0,174	3	3,0	520	0,205	73,0	609	0,239	113,0	706	0,276
-6,0	442	0,174	3	84,0	522	0,205	74,0	611	0,240	114,0	708	0,276
-5,0	444	0,175	3	35,0	524	0,206	75,0	614	0,241	115,0	711	0,278
-4,0	445	0,176	3	86,0	527	0,207	76,0	616	0,241	116,0	713	0,278
-3,0	447	0,176	3	37,0	529	0,208	77,0	618	0,242	117,0	716	0,280
-2,0	449	0,177	3	38,0	531	0,209	78,0	621	0,243	118,0	718	0,280
-1,0	451	0,178	3	39,0	533	0,210	79,0	623	0,244	119,0	721	0,281
0,0	453	0,179	4	10,0	535	0,210	80,0	625	0,245	120,0	724	0,283
1,0	455	0,179	4	1,0	537	0,211	81,0	628	0,246			
2,0	457	0,180	4	2,0	539	0,212	82,0	630	0,247			
3,0	459	0,181	4	13,0	542	0,213	83,0	632	0,248			
4,0	461	0,182	4	14,0	544	0,214	84,0	635	0,249			
5,0	463	0,183	4	15,0	546	0,215	85,0	637	0,249			
6,0	465	0,183	4	6,0	548	0,215	86,0	639	0,250			
7,0	467	0,184	4	17,0	550	0,216	87,0	642	0,251			
8,0	469	0,185	4	8,0	553	0,217	88,0	644	0,252			
9,0	471	0,186	4	9,0	555	0,218	89,0	647	0,253			

NTC 20 k Ω

Temp, [°C]	Widerstand [Ω]	Klemmen- spannung [V]		Temp, [°C]	Widerstand [Ω]	Klemmen- spannung [V]		Temp, [°C]	Widerstand [Ω]	Klemmen- spannung [V]		Temp, [°C]	Widerstand [Ω]	Klemmen- spannung [V]
-50,0	1659	8,78		5,0	53,8	6,30	1	60,0	4,52	1,51		115,0	0,70	0,274
-49,0	1541	8,77		6,0	51,1	6,20	1	61,0	4,35	1,46		116,0	0,68	0,266
-48,0	1432	8,76		7,0	48,5	6,10		62,0	4,18	1,41		117,0	0,66	0,259
-47,0	1331	8,75		8,0	46,0	6,00	1	63,0	4,03	1,37		118,0	0,64	0,252
-46,0	1239	8,74		9,0	43,7	5,90	1	64,0	3,88	1,32		119,0	0,63	0,245
-45,0	1153	8,72		10,0	41,6	5,80		65,0	3,73	1,28		120,0	0,61	0,238
-44,0	1073	8,71		11,0	39,5	5,70		66,0	3,59	1,24		121,0	0,59	0,231
-43,0	1000	8,70		12,0	37,6	5,59		67,0	3,46	1,20		122,0	0,57	0,225
-42,0	932	8,69		13,0	35,7	5,49		68,0	3,34	1,16		123,0	0,56	0,219
-41,0	869	8,67		14,0	34,0	5,38		69,0	3,21	1,13		124,0	0,54	0,213
-40,0	811	8,66		15,0	32,3	5,28		70,0	3,10	1,09		125,0	0,53	0,207
-39,0	757	8,64		16,0	30,8	5,17		71,0	2,99	1,06		126,0	0,51	0,201
-38,0	706	8,62		17,0	29,3	5,07		72,0	2,88	1,02		127,0	0,50	0,196
-37,0	660	8,60		18,0	27,9	4,96		73,0	2,78	0,991		128,0	0,49	0,191
-36,0	617	8,58		19,0	26,6	4,85		74,0	2,68	0,960		129,0	0,47	0,186
-35,0	577	8,56		20,0	25,3	4,75		75,0	2,58	0,929		130,0	0,46	0,181
-34,0	539	8,54		21,0	24,2	4,64		76,0	2,49	0,900		131,0	0,45	0,176
-33,0	505	8,52		22,0	23,0	4,53		77,0	2,41	0,872		132,0	0,43	0,171
-32,0	473	8,49		23,0	22,0	4,43		78,0	2,32	0,844		133,0	0,42	0,167
-31,0	443	8,47		24,0	21,0	4,32		79,0	2,24	0,818		134,0	0,41	0,162
-30,0	415	8,44		25,0	20,0	4,22		80,0	2,17	0,792		135,0	0,40	0,158
-29,0	389	8,41		26,0	19,1	4,12		81,0	2,09	0,767		136,0	0,39	0,154
-28,0	364	8,38		27,0	18,2	4,01		82,0	2,02	0,744		137,0	0,38	0,150
-27,0	342	8,35		28,0	17,4	3,91		83,0	1,95	0,720		138,0	0,37	0,146
-26,0	321	8,32		29,0	16,6	3,81		84,0	1,89	0,698		139,0	0,36	0,142
-25,0	301	8,28		30,0	15,9	3,71		85,0	1,82	0,676		140,0	0,35	0,139
-24,0	283	8,25		31,0	15,2	3,62		86,0	1,76	0,655		141,0	0,34	0,135
-23,0	266	8,21		32,0	14,5	3,52		87,0	1,70	0,635		142,0	0,33	0,132
-22,0	250	8,17		33,0	13,9	3,43		88,0	1,65	0,616		143,0	0,32	0,128
-21,0	235	8,13		34,0	13,3	3,33		89,0	1,59	0,597		144,0	0,32	0,125
-20,0	221	8,08		35,0	12,7	3,24		90,0	1,54	0,578		145,0	0,31	0,122
-19,0	208	8,04		36,0	12,1	3,15		91,0	1,49	0,561		146,0	0,30	0,119
-18,0	196	7,99		37,0	11,6	3,06		92,0	1,44	0,544		147,0	0,29	0,116
-17,0	184	7,94		38,0	11,1	2,97		93,0	1,40	0,527		148,0	0,29	0,113
-16,0	174	7,89		39,0	10,7	2,89		94,0	1,35	0,511		149,0	0,28	0,110
-15,0	164	7,83		40,0	10,2	2,81		95,0	1,31	0,496		150,0	0,27	0,107
-14,0	154	7,78		41,0	9,78	2,72		96,0	1,27	0,481				
-13,0	146	7,72		42,0	9,37	2,64		97,0	1,23	0,466				
-12,0	137	7,66		43,0	8,98	2,57		98,0	1,19	0,452				
-11,0	130	7,60		44,0	8,61	2,49		99,0	1,15	0,439				
-10,0	122	7,53		45,0	8,26	2,42		100,0	1,11	0,425				
-9,0	116	7,46		46,0	7,92	2,34		101,0	1,08	0,413				
-8,0	109	7,39		47,0	7,60	2,27		102,0	1,05	0,401				
-7,0	103	7,32		48,0	7,29	2,20		103,0	1,01	0,389				
-6,0	97,6	7,25		49,0	7,00	2,14		104,0	0,98	0,378				
-5,0	92,3	7,17		50,0	6,72	2,07		105,0	0,95	0,367				
-4,0	87,3	7,09		51,0	6,45	2,01		106,0	0,92	0,356				
-3,0	82,6	7,01		52,0	6,19	1,94		107,0	0,90	0,346				
-2,0	78,2	6,93		53,0	5,95	1,88		108,0	0,87	0,336				
-1,0	74,1	6,85		54,0	5,72	1,82		109,0	0,84	0,326				
0,0	70,2	6,76		55,0	5,49	1,77		110,0	0,82	0,317				
1,0	66,5	6,67		56,0	5,28	1,71		111,0	0,79	0,308	_			
2,0	63,0	6,58		57,0	5,08	1,66		112,0	0,77	0,299				
3,0	59,8	6,49		58,0	4,88	1,61		113,0	0,75	0,290	_			
4,0	56,7	6,40	l	59,0	4,69	1,56	l	114,0	0,73	0,282]			

GE1B-0375GE51 R1007

PT 1000

Temp, [°C]	Widerstand [Ω]	Klemmen- spannung [V]	Temp, [°C]
-50,0	803	0,312	10,0
-49,0	807	0,314	11,0
-48,0	811	0,315	12,0
-47,0	815	0,317	13,0
-46,0	819	0,318	14,0
-45,0	823	0,320	15,0
-44,0	827	0,321	16,0
-43,0	831	0,323	17,0
-42,0	835	0,324	18,0
-41,0	839	0,326	19,0
-40,0	843	0,327	20,0
-39,0	847	0,329	21,0
-38,0	851	0,330	22,0
-37,0	855	0,332	23,0
-36,0	859	0,333	24,0
-35,0	862	0,335	25,0
-34,0	866	0,336	26,0
-33,0	870	0,338	27,0
-32,0	0/4 979	0,339	20,0
-30.0	882	0,342	20,0
-30,0	886	0,344	31.0
-28.0	890	0.345	32.0
-27.0	894	0.347	33.0
-26.0	898	0.348	34.0
-25,0	902	0,350	35,0
-24,0	906	0,351	36,0
-23,0	910	0,353	37,0
-22,0	914	0,354	38,0
-21,0	918	0,356	39,0
-20,0	922	0,357	40,0
-19,0	926	0,359	41,0
-18,0	929	0,360	42,0
-17,0	933	0,361	43,0
-16,0	937	0,363	44,0
-15,0	941	0,364	45,0
-14,0	945	0,366	46,0
-13,0	949	0,367	47,0
-12,0	900	0,309	40,0
-11,0	957	0,370	49,0 50.0
_9.0	965	0.373	51.0
-8.0	969	0.375	52.0
-7.0	973	0.376	53.0
-6,0	977	0,378	54,0
-5,0	980	0,379	55,0
-4,0	984	0,380	56,0
-3,0	988	0,382	57,0
-2,0	992	0,383	58,0
-1,0	996	0,385	59,0
0,0	1000	0,386	60,0
1,0	1004	0,388	61,0
2,0	1008	0,389	62,0
3,0	1012	0,391	63,0
4,0	1016	0,392	64,0
5,0	1020	0,394	65,0
0,U	1023	0,395	00,0 67.0
1,0	1027	0,390	68.0
9.0	1031	0,390	69 D
0.0	1000	4.433	

ˈemp, [°C]	Widerstand [Ω]	Klemmen- spannung [V]	
10,0	1039	0,401	
11,0	1043	0,402	
12,0	1047	0,404	
13,0	1051	0,405	
14,0	1055	0,406	
15,0	1058	0,408	
16,0	1062	0,409	
17,0	1066	0,411	
18,0	1070	0,412	
19,0	1074	0,413	
20,0	1078	0,415	
21,0	1082	0,416	
22,0	1086	0,418	
23,0	1090	0,419	
24,0	1093	0,420	
25,0	1097	0,422	
26,0	1101	0,423	
27,0	1105	0,425	
28,0	1109	0,426	
29,0	1113	0,428	
30,0	1117	0,429	
31,0	1121	0,431	
32,0	1124	0,432	
33,0	1128	0,433	
34,0	1132	0,435	
35,0	1136	0,436	
36,0	1140	0,438	
37,0	1144	0,439	
38,0	1148	0,441	
39,0	1152	0,442	
40,0	1155	0,443	
41,0	1159	0,445	
42,0	1163	0,446	
43,0	1167	0,448	
44,0	1171	0,449	
45,0	1175	0,451	
46,0	1179	0,452	
47,0	1182	0,453	
48,0	1186	0,455	
49,0	1190	0,456	
50,0	1194	0,458	
51,0	1198	0,459	
52,0	1202	0,461	
53,0	1205	0,462	
54,0	1209	0,463	
55,0	1213	0,465	
56,0	1217	0,466	
57,0	1221	0,467	
58,0	1225	0,469	
59,U	1229	0,470	
	1232	0,471	
	1236	0,473	
02,U	1240	0,474	
03,U	1244	0,476	
04,U	1248	0,477	
00,0	1252	0,479	
00,0 87.0	1255	0,480	
67,0 68,0	1209	0,401	
00,0 60,0	1203	0,403	
09,0	1207	0,404	1

Temp, [°C]	Widerstand [Ω]	Klemmen- spannung [V]		
70,0	1271	0,486		
71,0	1275	0,487		
72,0	1278	0,488		
73,0	1282	0,490		
74,0	1286	0,491		
75,0	1290	0,493		
76,0	1294	0,494		
77,0	1297	0,495		
78,0	1301	0,497		
79,0	1305	0,498		
80,0	1309	0,499		
81,0	1313	0,501		
82,0	1317	0,502		
83,0	1320	0,503		
84,0	1324	0,505		
85,0	1328	0,506		
86,0	1332	0,508		
87,0	1336	0,509		
88,0	1339	0,510		
89,0	1343	0,512		
90,0	1347	0,513		
91,0	1351	0,515		
92,0	1355	0,516		
93,0	1358	0,517		
94,0	1362	0,519		
95,0	1366	0,520		
96.0	1370	0.522		
97.0	1374	0.523		
98,0	1377	0,524		
99.0	1381	0.525		
100.0	1385	0.527		
101.0	1389	0.528		
102.0	1393	0.530		
103.0	1396	0.531		
104.0	1400	0.532		
105.0	1404	0.534		
106.0	1408	0.535		
107.0	1412	0.537		
108.0	1415	0.538		
109.0	1419	0.539		
110.0	1423	0.541		
111.0	1427	0.542		
112.0	1430	0.543		
113.0	1434	0 545		
114.0	1438	0.546		
115.0	1442	0.547		
116.0	1446	0.540		
117.0	14/0	0,550		
118.0	1453	0,550		
110.0	1457	0.553		
120.0	1/61	0,553		
121.0	1464	0,555		
121,0	1/60	0,555		
122,0	1/170	0,557		
123,0	1476	0,000		
124,0	1470	0,500		
120,0	14/9	0,001		
120,0	1403	0,502		
127,0	1407	0,004		
128,0	1491	0,565		
129,0	1494	0,566		

Temp, [°C]	Widerstand [Ω]	Klemmen- spannung [V]
130,0	1498	0,567
131,0	1502	0,569
132,0	1506	0,570
133,0	1510	0,572
134,0	1513	0,573
135,0	1517	0,574
136,0	1521	0,576
137,0	1525	0,577
138,0	1528	0,578
139,0	1532	0,580
140,0	1536	0,581
141,0	1539	0,582
142,0	1543	0,584
143,0	1547	0,585
144,0	1551	0,586
145,0	1554	0,587
146,0	1558	0,589
147,0	1562	0,590
148,0	1566	0,592
149,0	1569	0,593
150,0	1573	0,594
151,0	1577	0,596
152,0	1581	0,597
153,0	1584	0,598
154,0	1588	0,600
155,0	1592	0,601
156,0	1596	0,602
157,0	1599	0,603
158,0	1603	0,605
159,0	1607	0,606
160,0	1610	0,607
161,0	1614	0,609
162,0	1618	0,610
163,0	1622	0,612
164,0	1625	0,613
165,0	1629	0,614
166,0	1633	0,615
167,0	1636	0,617
168,0	1640	0,618
169,0	1644	0,619
170,0	1040	0,021
172.0	1655	0,022
172,0	1650	0,023
174.0	1662	0,020
175.0	1666	0,020
176.0	1670	0,027
177.0	167/	0,029
178.0	1677	0.631
179.0	1681	0.632
180.0	1685	0.634
181.0	1688	0.635
182.0	1692	0.636
183.0	1696	0.638
184.0	1699	0,639
185.0	1703	0,640
186.0	1707	0,642
187.0	1711	0.643
188.0	1714	0,644
189.0	1718	0,645
,-	-	, -

Klemmen-spannung [V]

0,797

0,798

0,799

0,800

0,802

0,803

0,804

0,805

0,806

0,808

0,809

0,810

0,811

0,812

0,814

0,815

0,816

0,817

0,818

0,820

0,821 0,822

0,823

0,824

0,826

0,827

0,828

0,829

0,830

0,831

0,833

0,834

0,835

0,836

0,838

0,839

0,840

0,841

0,842

0,843

0,845

0,846

0,847

0,848

0,849

0,850

0,852

0,853

0,854

0,855

0,856

0,857

0,859

0,860

0,861

0,862 0,863

0,864

0,866

0,867

	Temp, [°C]	Widerstand [Ω]	Klemmen- spannung [V1		Temp, [°C]	Widerstand [Ω]	Klemmen- spannung [V1		Temp, [°C]	Widerstand [Ω]
ŀ	190,0	1722	0,647		250,0	1941	0,723		310,0	2156
Γ	191,0	1725	0,648		251,0	1944	0,724		311,0	2159
	192,0	1729	0,649		252,0	1948	0,726		312,0	2163
	193,0	1733	0,651		253,0	1952	0,727		313,0	2166
	194,0	1736	0,652		254,0	1955	0,728		314,0	2170
	195,0	1740	0,653		255,0	1959	0,729		315,0	2173
_	196,0	1744	0,655		256,0	1962	0,730		316,0	2177
_	197,0	1747	0,656		257,0	1966	0,732		317,0	2181
-	198,0	1751	0,657		258,0	1970	0,733		318,0	2184
-	199,0	1755	0,658		259,0	1973	0,734		319,0	2188
-	200,0	1750	0,059		200,0	1977	0,730		320,0	2191
-	201,0	1766	0,001		201,0	1960	0,737		321,0	2195
F	202,0	1769	0,002		263.0	1988	0,730		323.0	2130
-	200,0	1773	0,665		264.0	1991	0,700		324.0	2202
-	205.0	1777	0,666		265.0	1995	0 742		325.0	2209
F	206.0	1780	0.667		266.0	1998	0.743		326.0	2212
Ē	207,0	1784	0,669		267,0	2002	0,744		327,0	2216
Ē	208,0	1788	0,670		268,0	2006	0,746		328,0	2219
Ē	209,0	1791	0,671		269,0	2009	0,747		329,0	2223
-	210,0	1795	0,672		270,0	2013	0,748		330,0	2226
	211,0	1799	0,674		271,0	2016	0,749		331,0	2230
	212,0	1802	0,675		272,0	2020	0,750		332,0	2234
	213,0	1806	0,676		273,0	2024	0,752		333,0	2237
	214,0	1810	0,678		274,0	2027	0,753		334,0	2241
	215,0	1813	0,679		275,0	2031	0,754		335,0	2244
_	216,0	1817	0,680		276,0	2034	0,755		336,0	2248
_	217,0	1821	0,681		277,0	2038	0,757		337,0	2251
_	218,0	1824	0,683		278,0	2042	0,758		338,0	2255
_	219,0	1828	0,684		279,0	2045	0,759		339,0	2258
_	220,0	1832	0,685		280,0	2049	0,760		340,0	2262
-	221,0	1835	0,686		281,0	2052	0,761		341,0	2265
-	222,0	1839	0,688		282,0	2056	0,763		342,0	2269
-	223,0	1045	0,009		203,0	2000	0,704		244.0	2272
-	224,0	1850	0,090		285.0	2003	0,705		344,0	2270
-	225,0	1854	0,092		286.0	2007	0,768		346.0	2283
F	227.0	1857	0.694		287.0	2074	0 769		347.0	2286
Ē	228.0	1861	0.695		288.0	2077	0.770		348.0	2290
Ē	229,0	1865	0,697		289,0	2081	0,771		349,0	2293
Ē	230,0	1868	0,698		290,0	2085	0,773		350,0	2297
Ē	231,0	1872	0,699		291,0	2088	0,774		351,0	2300
-	232,0	1875	0,700		292,0	2092	0,775		352,0	2304
Γ	233,0	1879	0,702		293,0	2095	0,776		353,0	2307
	234,0	1883	0,703		294,0	2099	0,777		354,0	2311
	235,0	1886	0,704		295,0	2102	0,778		355,0	2314
	236,0	1890	0,705		296,0	2106	0,780		356,0	2318
	237,0	1894	0,707		297,0	2110	0,781		357,0	2321
	238,0	1897	0,708		298,0	2113	0,782		358,0	2325
	239,0	1901	0,709		299,0	2117	0,784		359,0	2328
_	240,0	1905	0,711		300,0	2120	0,785		360,0	2332
_	241,0	1908	0,712		301,0	2124	0,786		361,0	2335
ļ	242,0	1912	0,713		302,0	2127	0,787		362,0	2339
╞	243,0	1915	0,714		303,0	2131	0,788		363,0	2342
ŀ	244,0	1919	0,716		304,0	2134	0,789		364,0	2346
╞	245,0	1923	0,717		305,0	2138	0,791		365,0	2349
╞	246,0	1926	0,718		306,0	2142	0,792		366,0	2353
╞	247,0	1930	0,719		307,0	2145	0,793		367,0	2356
╞	248,0	1934	0,721		308,0	2149	0,794		308,U	2360
L	∠49,0	1937	0,122	1	309,0	2102	0,790	1	309,0	2303

Temp, [°C]	Widerstand [Ω]	Klemmen- spannung [V]
370,0	2367	0,868
371,0	2370	0,869
372,0	2373	0,870
373,0	2377	0,871
374,0	2380	0,872
375,0	2384	0,874
376,0	2387	0,875
377,0	2391	0,876
378,0	2394	0,877
379,0	2398	0,878
380,0	2401	0,879
381,0	2405	0,881
382,0	2408	0,882
383,0	2412	0,883
384,0	2415	0,884
385,0	2419	0,885
386,0	2422	0,886
387,0	2426	0,888
388,0	2429	0,889
389,0	2432	0,890
390,0	2436	0,891
391,0	2439	0,892
392,0	2443	0,893
393,0	2446	0,894
394,0	2450	0,896
395,0	2453	0,897
396,0	2457	0,898
397,0	2460	0,899
398,0	2463	0,900
399,0	2467	0,901
400,0	2470	0,902

PT 3000

Temp, [°C]	Widerstand [Ω]	Klemmen- spannung [V]	Temp, [°C]	Widerstand [Ω]	Klemi spanr [V
-50	2,823	1,018	0	3,266	1,1
-45	2,868	1,033	5	3,310	1,1
-40	2,913	1,047	10	3,353	1,1
-35	2,957	1,061	15	3,397	1,2
-30	3,002	1,076	20	3,440	1,2
-25	3,046	1,090	25	3,484	1,2
-20	3,090	1,104	30	3,527	1,2
-15	3,134	1,118	35	3,570	1,2
-10	3,178	1,132	40	3,613	1,2
-5	3,222	1,146	45	3,656	1,2

°C]	Widerstand [Ω]	Klemmen- spannung [V]
0	3,266	1,160
5	3,310	1,173
10	3,353	1,187
15	3,397	1,200
20	3,440	1,214
25	3,484	1,227
30	3,527	1,241
35	3,570	1,254
40	3,613	1,267
45	3,656	1,280

Temp, [°C]	Widerstand [Ω]	Klemmen- spannung [V]
50	3,699	1,293
55	3,742	1,306
60	3,784	1,319
65	3,827	1,332
70	3,869	1,345
75	3,912	1,358
80	3,954	1,370
85	3,996	1,383
90	4,038	1,395
95	4,080	1,408

Widerstand [Ω]	Klemmen- spannung [V]
4,122	1,420
4,164	1,433
4,206	1,445
4,247	1,457
4,289	1,469
4,330	1,481
4,371	1,493
4,413	1,505
4,454	1,517
4,495	1,529
4,536	1,541
	Widerstand [Ω] 4,122 4,164 4,206 4,247 4,330 4,371 4,413 4,454 4,495 4,536

Honeywell

Honeywell Building Solutions

Deutschland

Honeywell Building Solutions GmbH Kaiserleistraße 39 D-63067 Offenbach Telefon +49 69 8064-281 Telefax +49 69 8064-637

Technische Daten und Abbildungen unverbindlich für Lieferung. Änderungen vorbehalten.

GE1B-0375GE51 R1007 http://www.honeywell.de/hbs

Österreich Honeywell Austria Ges.m.b.H. Handelskai 388 A-1023 Wien Telefon +43 1 72780-0 Telefax +43 1 72780-8

Schweiz

Honeywell AG Honeywell-Platz 1 CH-8157 Dielsdorf Telefon +41 44 855 24 24 Telefax +41 44 855 21 15